

ערכת טיפוח לגבר – 3 במכשיר 1 דגם: 9154071

לקוח יקר, סיריוס אלקטרוניקה מודה לך שבחרת במוצרי CARRERA. מוצר זה תוכנן בקפידה כדי להעניק את חווית השימוש המושלמת לאורך שנים. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה והבטיחות לפני השימוש הראשוני במטרה לנצל את כל התכונות והפונקציות של המכשיר.


ניתן למצוא חוברת הפעלה מלאה באתר סיריוס: www.sel.co.il



1. מכסה מגן
2. אביזר לקוצץ שיער האף/האוזן
3. מתג הפעלה / כיבוי
4. אביזר קוצץ קווי מתאר
5. מעמד בסיס לאחסון המכשיר
6. מתג החלקה לפתיחה וסגירה של מעטפת הלהב
7. אביזר לקוצץ הגבות
8. מכסה תא סוללה
9. נורה משולבת
01. ראש חיתוך

- אנא קרא/י הוראות בטיחות אלו בעיון רב לפני תחילת השימוש במכשיר, ושמור/שמרי על החוברת לכל צורך בשימוש עתידי.
- מתכנני המוצר שבידיך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. יחד עם זאת, עלייך להיות מודע לכמה מאמצעי הזהירות בהם יש לנקוט במהלך השימוש.
- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני השימוש.
- יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות ויש לפעול על פיהם.

סכנה

- מים וחשמל מהווים שילוב מסוכן. אין להשתמש במכשיר במקום רטוב (בקרבת או מעל כיור רחצה או אמבט מלא במים). 
- בעת השימוש בחדר האמבטיה יש להקפיד לנתקו משקע בחשמל לאחר השימוש. גם מוצר חשמלי כבוי ע"י מפסק ההפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא קרוב למים.
- אין לטבול את המכשיר במים או נוזל אחר.
- אין להניח את המכשיר במקום בו הוא עלול ליפול למים או לנוזל אחר.
- במקרה שהמכשיר נפל למים, אין לנסות למשוך אותו – יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל.
- בעת הפעלתו בחדר אמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש – גם כאשר המכשיר כבוי ע"י מפסק ההפעלה, קיים סיכון כל עוד הוא קרוב למקור מים.
- יש לוודא כי המכשיר יבש לחלוטין לפני השימוש.
- יש לשמור על המכשיר וספק הכוח יבשים – במידה והמכשיר נשבר אין לגעת בחלקים הפנימיים שלו וזאת כדי למנוע התחשמלות.
- יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
- אין להוציא את הכבל בידיים רטובות מהחשמל ואין להחדיר חפצים כלשהם דרך פתחי האוורור.

אזהרה

- המכשיר איננו מיועד לשימוש עצמי ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, תחושתיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא עם תודרכו כיצד להשתמש במכשיר על ידי אדם בוגר האחראי לביטחונם.
- יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
- השימוש אינו מיועד לשימוש ילדים מתחת לגיל 15 אלא תחת פיקוח או סיוע של אדם מבוגר וסמכותי. מבוגרים מעל גיל 18, יוכלו להשתמש במכשיר בחופשיות.
- יש להשתמש אך ורק בספק הכוח אשר מסופק ביחד עם המכשיר.
- אין להשתמש בספק הכוח או במכשיר אם הם פגומים.
- ספק הכוח כולל שנאי. מטעמי בטיחות, אין לחתוך אותו על מנת להחליפו בתקע אחר או לכל סיבה שהיא.
- אם ספק הכוח ניזוק, יש להחליפו בדגם זהה למניעת סכנה.
- אין להשתמש במכשיר שבור.
- יש להשתמש במכשיר רק למטרה שלשמו נועד.
- יש להימנע ממגע של משטחים חמים במכשיר עם חלקים שונים בגוף – יש לאחוז את המכשיר בידית המיועדת לאחיזה.
- יש לאפשר לחלקים החמים להתקרר לפני שתגעו בהם.
- אין ללפף את הכבל סביב היחידה. יש לבדוק מעת לעת כי הכבל לא פגום.

למניעת נזק

- יש לוודא שפתחי האוורור אינם חסומים או מכוסים.
- אין לחשוף את המכשיר לרעידות, זעזועים או מכות חזקות.
- כאשר המכשיר עובר ממקום קר למקום חם, יש לאפשר לו להגיע לטמפרטורת סביבתו הנוכחית במשך כ-3 שעות לפני שימוש חוזר.
- יש לאחסן את המכשיר בנרתיק המיועד לו או במקום סגור ואת כדי שלא יצבור אבק.
- אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה, יש לכבותו בסוף השימוש.
- להגנה נוספת, מומלץ להתקין ממסר פחת הפועל בזרם שאינו עולה על 30mA במעגל החשמלי של חדר האמבטיה. יש להתייעץ עם מתקין ממסר הפחת.
- במקרה בו פתיל הזינה ניזוק, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, סוכן השירות או על ידי אדם מוסמך אחר.
- אין להניח את המכשיר על משטחים רגישים לחום בעת השימוש.