



דגם: CK-5518
רדיו שעון מעורר עם תצוגה ענקית



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- LEXUS Cables & Multimedia. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרדיו שעון כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח. כדי למנוע נזק למוצר, נדרש לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

אין להתקין את המוצר סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי. **זהירות:** פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מאפיינים:

- רדיו FM - כיוון תחנות דיגיטלי עם שמירת תחנות קבועות
- שעון מעורר כפול - כיוון 2 זמנים שונים להשכמה
- צליל השכמה - בחירה בין זמזום לתחנות רדיו
- תצוגת לד ענקית 1.8" - תצוגה ברורה וחדה הנראית למרחקים
- גיבוי הגדרות - גיבוי ההגדרות בעת הפסקת חשמל ע"י סוללות (לא כלולות)
- טיימר שינה - מאפשר שמיעת מוזיקה עד לכיבוי מוגדר אוטומטי
- מקשים גדולים – לשימוש פשוט ונוח



- | | |
|--------------------------------|--|
| 8. כיוון השעות | 1. כפתור כיבוי/הפעלה |
| כיוון תחנות ידני למטה | כפתור AM/FM |
| 9. כיוון הדקות | 2. כיוון השעון |
| כיוון תחנות ידני למעלה | כפתור שמירת תחנות בזיכרון |
| 10. נורית חיווי האזנה רדיו FM | 3. ירידה בתחנות שמורות |
| 11. נורית חיווי מעורר 2 בזמזום | 4. עליה בתחנות שמורות |
| 12. נורית חיווי מעורר 2 ברדיו | 5. טיימר שינה / נודניק (בשעון מעורר) |
| 13. נורית חיווי האזנה רדיו AM | 6. בורר ווליום – |
| 14. נורית חיווי מעורר 1 בזמזום | שעון מעורר אחד |
| 15. נורית חיווי מעורר 1 ברדיו | 7. בורר ווליום + |
| | שעון מעורר שני |

הפעלה/כיבוי של הכשיר

במצב STANDBY לחץ על כפתור ON להפעיל את המכשיר. לחיצה ארוכה על OFF לכבוי הכשיר

כיוון השעון

1. במצב STANDBY לחץ לחיצה ארוכה על כפתור TIME SET, התצוגה תהבהב, יש להשתמש בכפתור כיוון השעון/דקות כדי לקבוע את השעה.

2. לסיום יש ללחוץ על כפתור ה-TIME

לצומת לבך:

אם בזמן כיוון השעה או דקות לא נלחצת שום כפתור ל-4 שניות התצוגה תפסיק להבהב אוטומטית.

האזנה לרדיו

בחירת תחנה

כשהמכשיר מופעל, לחץ על כפתור ה-BAND לבחור בין AM/FM. נורית החיווי תציג את המצב הנבחר.

סריקת תחנות ידנית

1. יש ללחוץ על כפתור הווליום +/- לקבוע את רמת השמע

2. יש לבחור את תחנת הרדיו בלחיצת על כפתורי ה-TUNING +/-

סריקת תחנות אוטומטית

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתורי ה-TUNING +/- למספר שניות.

הסריקה האוטומטית תגלה תחנות עם אות קליטה חזק. יש אפשרות לקבוע תחנה עם אות חלש באופן ידני.

כדי לחזק את האות יש להרחיב את ה-אנטנה של הרדיו. במידה והמכשיר במקום סגור יש להתקרב לאזור פתוח כגון: חלון, מרפסת וכדומה.

שמירת אוטומטית של תחנות מועדפות בזיכרון

מכשיר זה יכול לשמור עד 10 תחנות FM ו-10 תחנות AM.

לחץ על כפתור ה-PRESET ל-4 שניות להתחיל את הסריקה האוטומטית של התחנות.

שמירה ידנית של תחנות אהובות בזיכרון

בחר את התחנה בסריקה ידנית

לחץ על כפתור ה-PRESET לעד 4 שניות, P01 תהבהב על התצוגה

לחץ - PRESET או PRESET+ לבחור את תחנה הרצויה

כיוון השעון מעורר

במצב STANBY לחץ על כפתור 1 ALARM לבחור את סוג המעורר (זמזום או רדיו), נורית חיווי תציג את בחירתך.

לחץ על כפתורים HR ו-/MN לקבוע את שעת שעון המעורר

לחץ על כפתור 1 ALARM לקבוע את בחירתך.
יש לחזור על אותו פרוצדורה כדי לסדר את 2 ALARM

ביטול השעון מעורר

1. **שיחזור שעון מעורר (נודניק)**
לחץ על הנודניק כדי להשתיק את זמזום למספר דקות
2. **השתק שעון מעורר**
לחץ על OFF או על 1 ALARM. הזמזום יעצור ויעבוד שוב למחרת באותו שעה
3. **ביטול שעון מעורר**
במצב STANDBY לחץ על 1 ALARM כדי לבטל אותו לגמרי. נורית החיווי AL1 תכבה
יש לחזור על אותו פרוצדורה לבטל את 2 ALARM

פונקציית הטיימר

לסדר את הטיימר האוטומטית יש ללחוץ על כפתור ON/OFF להפעיל את המכשיר, עכשיו לחץ על כפתור ה-SLEEP לבחור את מספר הדקות עד שהמכשיר יכבה, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
לבטל את הטיימר יש ללחוץ על כפתור SLEEP עד שזה מגיע ל-OFF

מפרט טכני:

גודל מסך: 1.8"

ספק כח: AC 230V ~ 50Hz, 5w power consumption

גיבוי: DC 3V 2 X 1.5V AAA BATTERY (לא כלול)

תווך תדר רדיו: FM 87.5 – 108mHz

AM 522-1620kHz