

## מאוורר תקרה

דקורטיבי עם תאורה ושלט רחוק + רמקול 5W בלוטוס  
דגם: HF-42



- עוצמת מנוע 80W
- 3 גווני אור 42W LED 5W RGB
- 3 מהירויות + עמעום + טיימר
- שלט



**הוראות הפעלה והרכבה**

### אזהרה

אין להשתמש במים לניקוי המאוורר. השתמש במטלית יבשה או מברשת רכה.  
אין צורך לשמן את המאוורר. למיסבי המאוורר יש מנגנון שימון עצמי.

**וודא שהחשמל מנותק לפני התקנה, ניקוי  
או תיקון של המאוורר.  
לפני פניה לשרות יש לבדוק:**

לפניך מספר בדיקות בסיסיות אשר בעזרתן תוכל/י לאתר את התקלה האפשרית ללא צורך בפירוק.	
1. מאוורר לא פועל	א. האם מגיע זרם למאוורר ב. החלף סוללות במאוורר
2. מאוורר רועד קלות בזמן ההפעלה	א. הצלב/י כנפיים ובדוק/י אם מחזיקי הכנפיים אינם מכופפים. ב. השתמש בסט איזון / החלף בין מיקום הכנפיים ג. פנה/י לחנות.

■ **להזכירך: בכל מקרה אין החברה אחראית ולא תישא בהוצאות פירוק והרכבה של המאוורר לצורך הבאתו לתיקון**



**להנות מסאונד טכנולוגיה וחדשנות**

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

# מידע על צריכת אנרגיה מאוורר 3 42" כנפיים, 3 מהירויות סוג ווסת אלקטרוני

מהירות	1	2	3
מס' סיבובים לדקה - RPM	141	175	203
צריכת חשמל	18W	42W	80W

החלפת צבעים במרכז

שינוי גוון האור

מהירויות

הדלקה/כיבוי המאוורר (סנכרון ראשוני)

טיימר שעה 1

הפחתת תאורה

הגברת תאורה

כיבוי תאורה

הדלקת תאורה

שימוש עם 2 סוללות AAA בעת ההדלקה הראשונה, לאחר ההתקנה וחיבור הכנפיים, יש לכייל את השלט והקונטרולר לקוד משותף. לחיצה על כפתור P למשך 5 שניות מיד עם חיבור המאוורר לחשמל והרמת המוטג - בהישמע 3 צפצופים הסנכרון הסתיים בהצלחה! יש להשתמש בשלט בזהירות ולהמתין מעט בין הלחיצות. להרחיק מחום, מים, לחות ולהימנע מהפלת השלט. להפעלת ה- **בלוטוס** - יש לכוון בנייד על מצב **ILIGHT**

6. יש לחבר את מוליכי החשמל למהדקים שבבסיס התקרה בהתאם לסימונים וכן את הרסיבר ואת חוט הארכה מהמנוע ולהניח את הרסיבר בתוך בסיס התקרה כך שהחלק השטוח מופנה כלפי התקרה.

7. יש להרים את הבלד"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.

# יש לחבר את המאוורר דרך מפסק המבטיח ניתוק דו-קוטבי הוראות כלליות

על המכשיר להיות מצויד במתג דו קוטבי לשליטה על המנוע. על המתג להיות במקום נראה לעין ונגיש. התקנה תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר. יש לנתק את זרם החשמל בלוח הראשי והמפסק לפני ההתקנה. גובה מישור הלהבים לאחר ההתקנה לא יהיה נמוך מ-2.3 מטר מהרצפה. אין להתיז מים או כל חומר ניקוי אחר על המאוורר. בעת ניקוי יש להמתין לעצירה מוחלטת של המאוורר ולהתקררות 5 דק'. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים, בעלי-חיים, דלתות וארונות. יש להשתמש בחוטי חשמל 3X1.5מ"מ ובדיבלים וברגים המסוגלים לשאת 45 ק"ג. משקל המאוורר הינו 9.30 ק"ג. חובה לחבר את חוט הארקה למהדקים. אסור לחבר לבקר קיר עוד דימר מחשש להתחשמלות מקור האור אינו ניתן להחלפה

אמצעי ההתקנה לחיבור לתקרה, כגון ווים או מכשירים אחרים יהיו מקובעים בחוזק מספיק בכדי לעמוד פי 4 ממשקל מאוורר התקרה. החלפת/התקנת מערכת המתלים תבוצע על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אנשים מוסמכים מתאימים. אם מכשיר ניח אינו מצויד בפתיל זינה ותקע, או באמצעי אחר לניתוק ממקור הזינה בעל הפרדת מגעות בכל הקטבים, המספקת ניתוק מלא, הוראות השימוש יציינו כי אמצעי ניתוק חייבים להיות כלולים בתיוול מקובע בהתאם לכללי התיוול.

**אזהרה: אם נצפית תנודה חריגה הפסק מיד להשתמש במאוורר וצור קשר עם היצרן, נציגו או אדם מוסמך אחר.**

## הוראות הרכבה למאוורר דגם: HF-42

- יש לקבע את בסיס התקרה בעזרת 2 ברגי גמבו לתקרת בטון בלבד.
- יש להשחיל את המוט דרך הבלד"ח, החבק והכיסוי. יש להשחיל את החוטים דרך המוט, לחבר את פין האבטחה בקצה המוט ולהדק את הברגים מהמנוע למוט.
- יש לקבע את יחידת המוזיקה ולחבר את המוליכים. יש לסגור את הכיסוי בחצי סיבוב נגד כיוון השעון. שים לב מקור האור לא ניתן להחלפה.
- יש להניח את המוט בתוך בסיס התקרה כשהזיז של בסיס התקרה יונח בתוך המגרעת השחורה שבקצה המוט.
- יש להרים את הבלד"ח ולהדק את 2 הברגים בתחתית.