

דגם מס.: MH31901

MONSTER®

ICON ANC

אוזניות אלחוטיות



מדריך הפעלה מהירה

תודה שבחרת במוצר של **MONSTER®**. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לכם לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במוצר על מנת שתוכלו לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את האוזניות כאשר אינן בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח. כדי למנוע נזק לאוזניות אין להתקין באזורים של חום גבוה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

אין להתקין את האוזניות סמוך למקום שבו עלולות לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים.

התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לאוזניות כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את האוזניות. במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את האוזניות בעצמך! יש ליצור קשר עם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לנזק לך ולאוזניות ויביא לביטול האחריות.



1. לחצן לביטול רעש פעיל (ANC)
2. לחצן להגברת עוצמת קול, הרצה קדימה
3. לחצן לריבוי פונקציות (MFB) (הפעלה/נגינה/השהיית נגינה...)
4. לחצן להנמכת עוצמת קול, הרצה לאחור
5. חיווי נורית, לבן - בלוטוס, ירוק - ANC
6. שקע טעינה USB-C

סקירת מוצר

אוזניות

כבל שמע

כבל טעינה

מדריך הפעלה מהיר

תעודת אחריות

תיק נשיאה

הפעלה / כיבוי

במצב כיבוי, לחצו במשך 2 שניות על לחצן ה- MFB להפעלת האוזניות, החיווי הלבן מופעל למשך שנייה 1 ותשמעו את המשפט "POWER ON".
במצב הפעלה, לחצו במשך 5 שניות על לחצן MFB לכיבוי האוזניות, החיווי הלבן מופעל במשך שנייה 1 ותשמעו את המשפט "POWER OFF".

שיוך

במצב כבוי, לחצו במשך כ- 5 שניות על לחצן MFB עד שנורית החיווי מהבהבת בצבע לבן, ותשמעו "POWER ON" ... "PAIRING". כעת האוזניות במצב שיוך. הפעילו את פונקציית Bluetooth® בצידוד שלכם והגדירו אותה לחיפוש אחר מכשירים חדשים (מכשיר monster חדש). כאשר האוזניות משויכות בהצלחה, "משויך. המכשיר שלכם מחובר" יושמע.
שימו לב: כאשר אתם פותחים את אריזת האוזניות ומפעילים אותן בפעם הראשונה, הן ייכנסו למצב שיוך באופן אוטומטי.

בקר עוצמת קול

לחצו לחיצה קצרה על לחצן הגברת הקול או הנמכת הקול להגברה או להנמכה של עוצמת הקול, תשמעו צליל ברגע שאתם מגיעים לעוצמת הקול המרבית או לעוצמת הקול המינימלית.

שיחה

מענה/סיום שיחה: לחצו לחיצה קצרה על לחצן MFB
דחיית שיחה: לחצו במשך 2 שניות על לחצן ה-MFB.
חיוג חוזר: לחצו במהירות פעמיים על לחצן MFB לחיוג חוזר של מספר הטלפון האחרון שחויג.

מוסיקה

נגינה/השהיית נגינה: במצב של נגינת מוסיקה, לחצו על לחצן MFB לנגינה/להשהיית נגינת המוסיקה.
הרצה לאחור: במצב של נגינת מוסיקה, לחצו במשך 2 שניות על לחצן הנמכת עוצמת הקול לחזרה לשיר הקודם.
הרצה קדימה: במצב של נגינת מוסיקה, לחצו במשך 2 שניות על לחצן הגברת עוצמת הקול למעבר לשיר הבא.

ביטול רעש פעיל (ANC)

הפעלת פונקציית ANC: בזמן שפונקציית ANC במצב כבוי, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ANC להפעלת פונקציית ביטול הרעש הפעיל.
בזמן שפונקציית ANC במצב מופעל, לחצו לחיצה קצרה על לחצן ANC לנטרול פונקציית ביטול הרעש הפעיל.

איפוס רשימת מכשירים משויכים

לאחר ההפעלה, אף מכשיר בלוטוס אינו מחובר, לחצו במשך 5 שניות במקביל על לחצן MFB ועל לחצן הגברת עוצמת הקול.

מדריך נוריות LED עבור נוריות החיווי

מצב	תיאור	התראה קולית
הפעלה	נורית חיווי LED לבנה מוארת למשך כשנייה.	"מופעל"
כיבוי	נורית חיווי LED לבנה מוארת למשך כשנייה.	"כבוי"
שיוך	נורית חיווי לבנה מהבהבת במהירות	"משייך"
מחובר	אף פונקציה אינה פועלת, נורית החיווי כבויה	"משייך, המכשיר שלכם מחובר"
ANC מופעל	נורית ירוקה מופעלת	-
ANC כבוי	הנורית הירוקה כבויה	-

אחריות האזנה

על מנת למנוע נזק לשמיעה, אנא וודאו כי עוצמת הקול שבנגן המוסיקה מונמכת טרם חיבור האוזניות שלכם. לאחר מיקום האוזניות בתוך/על האוזניים שלכם, הגבירו בהדרגתיות את עוצמת הקול עד שאתם מגיעים לדרגת עוצמת ההאזנה נוחה לכם.

דרגות הרעש נמדדות בדציבלים (dB), חשיפה לכל סוג של רעש בעוצמה של 85 דציבלים או יותר יכולה לגרום לאיבוד שמיעה הדרגתי.

תפקחו אחר השימוש שלכם: איבוד שמיעה הינה פונקציה של קולניות לעומת זמן. ככל שעוצמת הקול גבוהה יותר, כך מותר לכם להיחשף אליה פחות זמן. ככל שעוצמת הקול רכה יותר, כך באפשרותכם להאזין לה למשך פרק זמן ארוך יותר. הפיקו את המיטב מהציוד שלכם ותיהנו מאיכות ביצועי שמע נפלאה אפילו בדרגות עוצמה בטוחות. האוזניות שלנו יאפשרו לכם לשמוע יותר פרטים בדרגות עוצמת קול נמוכות יותר מאי פעם. למדו כיצד לבסס דרגת האזנה בטוחה וסקרו קווי הנחיה בטיחותיים חשובים מתוך איגוד האלקטרוניקה הצרכנית בכתובת www.ce.org. מידע חשוב אודות איך למנוע איבוד שמיעה הנגרם כתוצאה מחשיפה לרעש (NIHL) ורשימה מקיפה של אלו רעשים יכולים לגרום נזק ניתן למצוא באתר האינטרנט של הקרן לחקר החירשות, www.drf.org.

זהירות

לצורך טעינה, השתמשו רק ביציאת USB למחשב או מתאם מתח סטנדרטי 5 וולט (מינימום 500mA). נזק יכול להיגרם אם ייעשה שימוש במתאם מתח USB לא סטנדרטי לצורך טעינת האוזניות. אל תטעינו אם המחבר או המכשיר רטוב או פגום.

הגדרת FCC

- שינויים או עדכונים שלא אושרו במיוחד על ידי החברה האחראית לתאימות המוצר עלולים לגרום לפקיעת סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.
- ציוד זה נבדק ונמצא כי הוא עומד במגבלות של מכשיר דיגיטלי בסיווג Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במתקן מגורים. ציוד זה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדרי רדיו, ואם אינו מותקן ונעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין אחריות כי הפרעה לא תתרחש בתצורה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה מזיקה לקליטת הרדיו או הטלוויזיה, אשר ניתן לקבוע על ידי כיבוי והפעלה של הציוד, אנו מעודדים את המשתמש לנסות ולתקן את ההפרעה על ידי אחד או יותר מהאמצעים הבאים:
- כווננו מחדש או הציבו מחדש את האנטנה המקבלת.
 - הגדילו את מרווח ההפרדה בין הציוד למקלט.
 - חברו את הציוד לשקע במעגל הספקת זרם שונה מזה שאליו מחובר המוצר.
 - התייעצו עם הספק או עם טכנאי רדיו / טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.
- התקן זה עומד בחלק 15 של כללי FCC. הפעולה כפופה לשני התנאים הבאים (1) מכשיר זה עלול לא לגרום להפרעה מזיקה, ו-(2) על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהתקבלה, כולל הפרעות שעלולות לגרום לפעולה בלתי רצויה.

הוראות בטיחות כלליות לספק כוח / מטען:

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצונית כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים. חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'. ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע! יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022