132*192mm

SIRIUS
L I V I N G

הוראות הפעלה

מקרר 90 ליטר עם מקפיא עליון ודלת זכוכית מודרנית

דגם: MREF-109

*התמונה להמחשה בלבד

לקוחות נכבדים!
אנו מברכים אתכם על רכישת המוצר שברשותכם ומודים לכם שבחרתם בנו.
אנו בטוחים שהמוצר יענה באופן מירבי על דרישותכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו לפני ההתקנה והשימוש.
שימרו הוראות אלו לצורך עיון בעתיד.

היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לתוצאות של שימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד.
היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות וביצועי המוצר.

תוכן העניינים

תיאור המקרר 4
הוראות בטיחות 4
השלכה ומחזור 5
הוראות התקנה 6
לפני השימוש במקרר 6
התקנת המקרר 6
הפעלת המקרר 7
כיוון בקר הטמפרטורה 7
שימוש במגש קוביות הקרח 7
תא ציון (צ'ילר) 7
ניקוי ותחזוקה 8
הפשרת המקרר 8
ניקוי המקרר 8
במקרה של הפסקת חשמל 8
יציאה לחופשה 9
העברת המקרר 9
איתור תקלות 10
מדריך לאיתור תקלות 10
תרשים חשמלי 11

תיאור המקרר



1. תא ההקפאה
2. מגש נזילה
3. מדפים גדולים
4. מדפים קטנים
5. רגליות כיוון
6. **תרמוסטט**
7. **אטום הדלת**
8. תאי הדלת
9. מגירת יבקות

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.

השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו בו התאמות לשימוש אחר או חיבור חלקים נלווים שאינם תואמים למכשיר.

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, עמיד בפני חום ורחוק מספיק מקצה המשטח כך שלא יופל בטעות.

אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי. אין להציב במקום החשוף לקרני שמש, לחות או גשם.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאווורר היטב.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך, לא ייחשף לטמפרטורה גבוהה או לרטיבות. אסור לכופף או למתוח אותו.

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח של 220-240V 50~60Hz עם הארקת הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצלים או בכבלים מאריכים.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

בורר עוצמה מכוון למצב כבוי off / 0 אינו מנתק את המכשיר מרשת החשמל, לניתוק מוחלט יש לנתק את התקע משקע החשמל.

אין להניח או לרסס חומרים דליקים או מתלקחים על גבי או בקרבת המכשיר.

אין לאחסן במכשיר חומרים נפיצים או דליקים.

אין להניח חפצים מכל סוג, על גבי המכשיר.

אין לאחסן בתא הצינון כלי זכוכית, פחיות או נוזלים מוגזים העלולים להתנפץ.

יש לשמור על פתחי אוורור בסביבת המכשיר או במתקן הבנוי.

אין להשתמש באמצעים מכניים או אחרים לשם האצת תהליך ההפשרה.

אין להשתמש במוצרים חשמליים בתוך תאי האחסון.

אין לפגוע במעגלי הקירור.

המכשיר מיועד לאחסון מצרכי מזון בלבד. אין לאחסן מוצרים אחרים.

אין להשתמש בכלים חדים להסרת קרח מתא הצינון, כלים אלו עלולים לפגום במעגלי הקירור ולגרום לנזק בלתי הפיך. פעלו לפי הוראות ההפשרה והשתמשו במגרדת פלסטיק ייעודית.

מגע עם ידיים רטובות במשטחי הקירור והצינון עלול לגרום לכוויות.

אין לאכול קרח מיד עם הוצאתו מתא הצינון.

יש להסיר ספוגים בדפנות המכשיר (במידה וקיים) ולהחליפם בפקקי פלסטיק.

במידה שהמקרר מכיל גז R600a במערכת הקירור. הגז הוא ידידותי מאוד לסביבה אך גם דליק. כאשר היחידה מובלת ומותקנת, יש לוודא היטב כי אף חלק של המקרר ומעגליו לא ניזוקו. במקרה של נזק, יש להימנע מכל להבה או מקור הצתה ויש לאוורר את החדר בו מותקנת היחידה מספר דקות.

לפני ניקוי המכשיר, העבירהו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש, יש לנתק מרשת החשמל.

אם ניכר ריח חריג או עשן, יש להפסיק מיד את השימוש במוצר ולפנות לשירות.

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, וודאו שהוא אינו פגום ופתיל הזינה במצב תקין. אם זהו אינו המצב, צרו קשר עם החנות בה רכשתם את המכשיר, לפני התקנתו.

אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

תיקון המכשיר יייעשו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש למסור אותו למעבדת שירות לבדיקה.

השלכה ומחזור

סימן זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם פסולת ביתי אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזרו אותה באחריות כדי לקדם שימוש חוזר אפשרי. כדי להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו באתרי מיחזור או צרו קשר עם המוקד העירוני.

הוראות התקנה

לפני השימוש במקרר

- הסירו את האריזה החיצונית והפנימית.
- בדקו וודאו שנמצאים ברשותכם כל החלקים המפורטים להלן:
  - 1 מגש לאיסוף טפטופים
  - 1 מגש לקוביות קרח
  - 1 מדף נשלף
  - 1 חוברת הוראות הפעלה
- לפני חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו לו לעמוד זקוף במשך כשעתיים. בכך תוכלו להקטין את האפשרות לתקלה במערכת הקירור אם במהלך ההובלה המקרר הושכב.
- נקו את המשטחים הפנימיים באמצעות מטלית רכה הטבולה במים פושרים ומעט נוזל ניקוי עדין או סודה לשתיה.

התקנת המקרר

- מקרר זה מיועד להיות להתקנה בעמידה בלבד, ואין להתקינו בתוך גומחה.
- הניחו את המקרר על משטח יציב ומאוזן המסוגל לשאת את משקל המקרר כשהוא מלא במזון. השתמשו ברגליות המכוונות בתחתית המקרר כדי לפלס אותו.
- אפשרו קיום מרווח של 10 ס"מ לפחות בין הגב ודפנות הצד של המקרר לקירות או לריהוט שמסביב, כדי לאפשר זרימת אוויר שתאפשר לקרר את המדחס והמעבה.
- מקמו את המקרר הרחק מקרינה ישירה של השמש וממקורות חום אחרים (כיריים, תנור, רדיאטור, וכו'). קרינת ישירה של השמש עלולה להשפיע לרעה על הציפוי אקרילי של המקרר ומקורות חום עשויים להגביר את צריכת החשמל. טמפרטורות סביבה קרות קיצוניות, עלולות לגרום לפעולה לא תקינה של מערכת הקירור.
- הימנעו מלמקם את המקרר באזורים לחים.
- חברו את המקרר לשקע תלת-פיני מוארק בהארקה תקנית, המיועד למקרר בלבד. לאחר חיבור המקרר לרשת החשמל, אפשרו למקרר להתקרר במשך 3-2 שעות לפני שתכניסו מזון לתא הקירור.
- לאחר הצבת המקרר, וודאו שתקע החשמל נגיש בקלות.
- וודאו שכבל החשמל מאובטח מאחורי המקרר, לא חשוף או משתלשל, כדי למנוע מעידה או פגיעה בשוגג.
- חברו את המקרר לקו חשמל המוגן בנתיך של 16A לפחות. להגברת בטיחותכם, מומלץ לחבר את המקרר לקו חשמל המוגן בממסר זרם דלף (ממסר פחת) בזרם דלף של 30 mA.
- אל תנתקו את המקרר מרשת החשמל באמצעות משיכת כבל החשמל. אחזו בתקע והוציאו אותו מהשקע בקיר.
- הימנעו משימוש בכבל מאריך או בשקע מפצל המיועד למכשירי חשמל נוספים.
- בעת הזזת המקרר, היזהרו שלא לפגוע בכבל החשמל.

הפעלת המקרר

כיוון בקר הטמפרטורה

- המקרר שלכם מצויד בבקר טמפרטורה בודד לתא הקירור. בקר הטמפרטורה ממוקם בצד הימני העליון של תא הקירור.
- בפעם הראשונה שתפעילו את המקרר, כוונו את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- תחום בקרת בטמפרטורה מתחיל ממצב כבוי "OFF" לטמפרטורה הקרה ביותר "5". לאחר 24 עד 48 שעות, התאימו את בקר הטמפרטורה להגדרה המתאימה ביותר לצרכיכם. מצב "3" הוא המתאים ביותר לשימוש ביתי או משרדי.
- לכיבוי המקרר, העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".

הערות:
- העברת בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF" מפסיקה את פעולת הקירור אך לא מנתקת את המקרר מרשת החשמל.
- אם ניתקתם את המקרר מרשת החשמל, או במקרה של הפסקת חשמל עליכם להמתין 3 עד 5 דקות לפני ההפעלה מחדש של המקרר. אם תנסו להפעיל קודם לכן, יחידת הקירור לא תפעל.

שימוש במגש קוביות הקרח

- כדי לייצר קוביות קרח, מומלץ להעביר את בקר הטמפרטורה למצב "5".
- מלאו את מגש קוביות הקרח ($^2/_3$ מהתכולה) במי שתייה קרים והניחו את המגש בתחתית תא הצינון כדי להקפיא את המים וליצור את קוביות הקרח.
- יבשו את המגש, כדי למנוע ממנו להידבק לתחתית תא הצינון.
- השיטה הטובה ביותר להוציא את קוביות קרח מהמגש היא להחזיק את המגש מתחת לברז מים קרים במשך מספר שניות.
- אחזו את מגש קוביות הקרח מעל קערה ופתלו אותו מעט כדי לשחרר את קוביות הקרח.

תא ציון (צ'ילר)

- תא זה מיועד לייצור קוביות קרח ואחסון לטווח קצר (4-3 ימים לכל היותר) של מוצרי מזון מסחריים קפואים.
- הטמפרטורה בתא זה אינה מספיק קרה כדי להקפיא את מזון בצורה בטוחה לתקופות זמן ארוכות.
- תא זה לא תוכנן מראש כתא הקפאה אמיתי, ולא יכול לשמור על גלידת שמנת קפואה, או פריטי מזון קפואים.
- ניתן להשתמש במצב הקר ביותר לפריטים אלה, אולם פריטים אחרים במקרר עלולים להיות משופעים מהטמפרטורה הקרה.
- דלת תא הצינון עשויה להיסקר כתוצאה מהצטברות חריגה של קרח. חלק זה אינו מכוסה במסגרת האחריות. הקפידו להפעיר את התא כשעובי הקרח מגיע לעובי של 5 מ"מ.

ניקוי ותחזוקה

הפשרת המקרר

- הפשירו את המקרר כשעובי הקרח שהצטבר על המאייד הוא כ- 5 מ"מ. העבירו את כפתור בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF".
- הוציאו מזון קפוא או מתכלה מתא הצינון והכניסו אותו לצידנית כדי להגן עליו.
- במהלך מחזור ההפשרה, הקרח נמס לתוך מגש איסוף המים המטפטפים.
- להורקת המים, הסירו את מגש איסוף המים ו/או הניחו קערה מתחת למגש. השתמשו בספוג או מגבת כדי לאסוף את הקרח הנמס מתחתית המקרר.
- יבשו את מגש איסוף המים המטפטפים והחזירו אותו למקומו מתחת לתא הצינון. ההפשרה בדרך כלל נמשכת מספר שעות. לאחר הפשרה, החזירו את כפתור בקרת הטמפרטורה למצב הרצוי. להפשרה מהירה, הוציאו את כל מוצרי המזון מהמקרר והשאירו את הדלת פתוחה. לעולם אל תשתמשו בסכין או בכלי מתכתי אחר כדי לגרד קרח/כפור מהמאייד.

⚠ זהירות!
אל תשתמשו במים רותחים העלולים לגרום נזק לחלקי הפלסטיק. בנוסף, אל תשתמשו במכשיר חד או כלי מתכתי כדי להסיר קרח העשוי לגרום נזק בלתי הפיך למערכת הקירור, שלא יהיה כלול במסגרת האחריות למקרר. אנו ממליצים להשתמש במגרדת פלסטיק.

ניקוי המקרר

- העבירו את בקר הטמפרטורה למצב כבוי "OFF", נתקו את המקרר מרשת החשמל, הוציאו את המזון, והסירו את המדף ואת מגש איסוף הטפטופים.
- שטפו את המשטחים הפנימיים בתמיסת סודה לשתייה ומים וחמים. התמיסה חייבת להכיל כ- 2 כפות אבקת סודה לשתייה לכל ליטר מים.
- שטפו את המדף ואת המגש בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין.
- נקו את המשטחים החיצוניים בתמיסת מים חמים ונוזל ניקוי עדין. שטפו היטב ונגבו במטלית רכה ונקיה.
- סחטו את עודפי מים מהספוג או המטלית לפני שתנקו את האזור שמסביב לבקר הטמפרטורה, או ליד רכיבים חשמליים. שטפו היטב ונגבו במטלית רכה ונקיה.

⚠ אזהרה!
אי ניתוק המקרר מרשת החשמל עלול לגרום לסכנת התחשמלות או פגיעה גופנית.

במקרה של הפסקת חשמל

מרבית הפסקות חשמל מתוקנות תוך מספר שעות ולא אמורות להשפיע על הטמפרטורה הפנימית במקרר שלכם אם תמעיטו ככל שניתן את מספר הפעמים שתפתחו את הדלת. אם הפסקת החשמל נמשכת זמן רב, עליכם לנקוט בצעדים הנכונים כדי להגן על המזון שלכם.

איתור תקלות

תקלות ובעיות נפוצות רבות תוכלו לפתור בקלות, ובכך תוכלו לחסוך בזמן המתנה לטכנאי השרות ועלויות שירות אפשריות. לפני הפנייה למוקד שרות, אנא נסו לאתר את הבעיה בכוחות עצמכם.

מדריך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית
המקרר אינו פועל.	המקרר לא מחובר לרשת החשמל הנתיך של קו החשמל המזין את המקרר בלוח החשמל הדירתי "ירד". בקר הטמפרטורה במקרר מכוון למצב כבוי "OFF".
המקרר פועל וכבה לעתים קרובות.	טמפרטורת החדר חמה יותר מהרגיל. כמות גדולה של מזון נוספה למקרר. הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי. הדלת לא סגורה היטב. בקר הטמפרטורה אינו מכוון נכון. אטם הדלת לא אוטם כראוי. אין מרווחי אוורור מתאים בין גב המקרר ודפנות הצד שלו, לבין הקירות או הריהוט שמסביבו.
רעידות.	בדקו וודאו שהמקרר מאוזן.
נראה שהמקרר משמיע יותר מדי רעש.	רעש שקשוק עשוי להישמע מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה. זה רעש פעולה טבעי. בסיום כל מחזור קירור, אתם עשויים לשמוע רעשי בעבוע הנגרמים מזרימת הקרר במערכת הקירור הסגורה של המקרר. התכווצות והתפשטות של הקירות הפנימיים עלולה לגרום לרעשי פצפוץ והתבקעות. המקרר לא מאוזן.
הדלת לא נסגרת כראוי.	המקרר לא מאוזן. החלפתם את כיוון פתיחת הדלת, והדלת לא הותקנה כראוי. האטם מלוכלך או מקופל. מדף, תאי אחסון, או מגש, יצאו ממקומם.

תרשים חשמלי



הערה: תרשים זה מיועד לטכנאי מורשה ומיומן בלבד!

יציאה לחופשה

- **חופשות קצרות:** השאירו את המקרר מופעל ביציאה לחופשה הקצרה משלושה שבועות.
- **חופשות ארוכות:** אם אין בכוונתכם להשתמש במקרר תקופה ארוכה, הוציאו את כל מצרכי המזון ונתקו את המקרר מרשת החשמל. נקו וייבשו ביסודיות החלל הפנימי של המקרר. כדי למנוע היווצרות ריחות לא נעימים ועובש, השאירו את הדלת מעט פתוחה, ובמידת הצורך הכניסו מעצור בין הדלת ובין גוף המקרר, כדי להבטיח שהדלת תישאר מעט פתוחה.

העברת המקרר

- הוציאו את כל מצרכי המזון מהמקרר.
- השתמשו בסרט הדבקה וקבעו כל הפריטים החופשיים בתוך המקרר.
- הבריגו פנימה את הרגליות המתכוונות עד לבסיס המקרר, כדי למנוע מהן להינזק.
- השתמשו בסרט הדבקה והדביקו את הדלת לבל תיפתח בעת ההובלה.
- הקפידו להוביל את המקרר כשהוא ניצב. עטפו את הדפנות החיצוניות של המקרר בשמיכה כדי להגן עליהן מחבטות.
- יש להוביל את המקרר במצב ניצב. במקרה הצורך, ניתן להטות אותו בזווית של עד 45^0.

SIRIUS
L I V I N G

תעודת אחריות

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב אגוז 4, חבל מודיעין פארק תעשיות, שוהם | טלפון: 03-7355000 | פקס: 03-7355023

תעודה זו תקפה למשך שנה מיום רכישת המוצר ובצמוד לחשבונית הקניה.

תעודה זו ניתנת בכבוד לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר יראה כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו הפגם נגרם על אף שימוש ופעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

2. אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור בסעיף 2, נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך ונשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירתנו.

3. מקרר / מקפיא / כיריים לבישול / תנור בישול ואפיה / מדיח כלים / מייבש בכיסה / מכונת כביסה יתוקנו על ידי טכנאי מטעם היזור מוצרים בע"מ במעונו של הצרכן ולאחר תיאום עימו. במידה ונדרש תיקון המוצר במעבדת שירות, תעביר חברת השירות מטעם היזור מוצרים בע"מ את המוצר למעבדה ותחזירו למענו של הצרכן ללא תשלום. מוצרים שלא הוזכרו בסעיף זה (מוצרים קטנים) יובאו לשם תיקונם לתחנת השירות או נקודת מכירה ע"י הצרכן, הוצאות הובלה / משלוח של המוצר אל או מתחנת השירות יחולו על הצרכן.

4. כתב האחריות לא יחול על המוצר והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי כתב אחריות זה במקרים הבאים:
   א. המוצר היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכון שלא לפי ההוראות.
   ב. נעשה במוצר שינוי כלשהו או טופל שלא ע"י נציג מוסמך שלנו.
   ג. המוצר נפגם כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שטפון, מזיקים, פגיעת ברק, קצר חשמלי.
   ד. המוצר נפגם בראשלנות של הצרכן או עקב הזנחה או אחזקה לקויה.
   ה. מספר הזיהוי של המוצר שונה או הוסר.

5. הליקויים הבאים במידה ויתגלו במהלך תקופת האחריות, אינם מכוסים לפי כתב אחריות זה:
   שבר פנימי או חיצוני, חלקי פלסטיק וגומי, בבלים ואביזרים נלווים למוצר, חלקי פח, חלקי זכוכית, שינוי או קילוף צבע, חלודה, אטומי דלת למיניהם, בברזים וסתימות בדיות, פגוי אמאיל או זכוכית כתוצאה מבישול (בערה), פילטרים פנימיים וחיצוניים, נזק הנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי בימיים, מעטה החיצוני של המוצר.

שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

חתימה וחותמת המוכר