pure acoustics®

דגם: V-8100

בידורית קריוקי ניידת 8" עם מיקרופון חוטי

הוראות הפעלה
ובטיחות

www.sel.co.il

תודה שבחרת ב- pure acoustics®. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות.
יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:
נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח .
כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.
אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים.
התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.
כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.

סיריוס אלקטרוניקה

קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. **www.sel.co.il**

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל.03-7355027 פקס.03-7355022

פאנל ראשי:



1. כניסת מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
2. בורר ווליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
3. כניסת PL 3.5 מ"מ
4. העברה בין הפונקציות השונות (USB/SD/BT and AUX)
5. לחיצה קצרה להשמעת השיר הקודם
6. לחיצה קצרה להשמעת השיר הבא
7. נגן/השהה ניגון שיר
8. כניסת USB
9. כניסת MICRO SD
10. מפסק תאורת לד כיבוי והפעלה
11. בורר עוצמת אקו למיקרופון
12. בורר ווליום למיקרופון
13. תצוגה דיגיטאלית
14. חיבור טעינה מיקרו USB 5V/1A

חיבורים

כניסת AUX

מאפשרת חיבור אנאלוגי בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים ,נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטוס

יש לסובב את בורר השמע להדלקת המכשיר בפאנל האחורי ועל הצג יופיע BLUE – מצב בלוטוס ולאחר מכן ישמע צליל.
יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטות שלכם אינו יותר ממטר.
יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.
בחר "V-8100" מרשימת התקנים שנסרקו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

כניסת USB או כרטיס זיכרון MICRO SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון MICRO SD:

א. הכנס את הדיסק און קי לכניסת ה- USB והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב USB

או

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמיע את המוזיקה המאוחסנת. במקרה והרמקול לא מתחיל לנגן אוטומטי יש ללחוץ על כפתור ה- MODE לכנס למצב SD

פרט טכני:

הספק : 1000W P.M.P.O
תדר שמע : 55Hz-20 KHz +/- 3dB
רגישות: 88dB +/- 3dB
סוללה נטענת: 1800mAH

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנאי החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנאי החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהמפסק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שמפסק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווליום מסובב למצב מוגבר

מה המקום האידאלי להניח את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כלול)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקום מאוורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול ?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש לזמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטעין אותו פעם בשבוע באופן מלא (4 שעות טעינה)

יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליפת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנקות את הרמקול מדי פעם?
כן, יש אפשרות לנקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או נייר מגבת יבש **בלבד!**

אזהרות ואחריות

- **אין לכסות את פתיחי האוורור!**
- **אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים , מחשבים, מגברים וכו...!**
- **אין להניח את הרמקול באזור רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!**
- **אין להניח את הרמקול באזור של חום גבוהה או מקום עם חשיפה ישירה לשמש!**
- **אין להשתמש בשום סוג של נוזל לנקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מאלה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר**

אחריות ונהלים:
לתשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נזקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נוזלים
ניתוק קפסולת המיקרופון, דליפת ACID מהסוללות שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

***__לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מאחת התקלות שצוינו למעלה.__**
__טעינת יתר ! אין להטעין את המכשיר יותר מ__ 4 __שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקב טעינת יתר אינן כלולות באחריות!__

סיריוס אלקטרוניקה

קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. **www.sel.co.il**

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל.03-7355027 פקס.03-7355022

pure acoustics®

Thank you for choosing **Pure Acoustics**. It is our goal to offer our customers the highest quality products. However, in the rare event that you receive a less-than-satisfactory unit, we would like you to know that we are here to help.

Please contact our customer support line for assistance. We will be happy to help you through any difficulties you may have.

(718) 788-4411

or via e-mail at
support@pure-acoustics.com

סיריוס
אלקטרוניקה

תעודת אחריות

חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו הנהנים ממוצרי האיכות של המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי והמולטימדיה.
מכשיר זה הנו תוצר של תכנון קפדני, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועדו להבטיח את פעילותו התקינה לאורך זמן.

אנו מאשרים כי מוצר זה עומד בכל דרישות התקן הנדרשות על פי חוק ואנו אחראיים על פעולתו התקינה.

נקודות שירות

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריוס, אור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900. טל' 03-7355000 שלוחה 3
*** שעות מסירת תיקונים – בין השעון 10:00-16:00 בלבד, ובתיאום מראש**

יש למלא את הטופס באתר האינטרנט www.sel.co.il
ניתן לשלוח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
היבואן: סיריוס אלקטרוניקה בע"מ, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900
טל': 03-7355000, פקס: 03-7355023

pure acoustics® LEXUS hama polk vogel's ELAC ceratec CERWIN-VEGA! Polaroid stanton

נא לשלוח במעטפה
או לעדכן באתר

לכבוד
סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין
שוהם 7319900

תנאי תעודת האחריות

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן ו/או להחליף כל חלק הטעון תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו, ובהקדם האפשרי מיום שבו נידרש לעשות זאת ע"י מחזיק בתעודת אחריות זו.
4. על הלקוח להוביל את המכשיר טעון התיקון או לשולחו למעבדתנו. המשלוח הנו על חשבון הלקוח ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיר שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:

א. קלקול הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/היבואן.

ב. המכשיר תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריוס אלקטרוניקה בע"מ.

ג. הלקוח השתמש בצורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש בווליום גבוה או במגבר עם רמת עיוות גבוהה.

ד. באם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

סוג המכשיר:

דגם: _____ תיאור המוצר: _____

שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____ תעודת זהות: _____

כתובת: _____ טלפון: _____

דואר אלקטרוני: _____ תאריך קניה: _____

שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

מס חשבונית: _____

סיריוס אלקטרוניקה

קולנוע ביתי | מולטימדיה | נאדג'טים

www.sel.co.il