

# Homex

PREMIUM HOME SOLUTIONS

## מצנן ומטהר אוויר נייד חוברת הפעלה



ייבוא ושיווק  
**סירינים**  
אלקטרוניקה בע"מ



1. כדי להימנע מנזק למכשיר וסכנה מפני פגיעה פוטנציאלית - אל תטבלו את כבל החשמל, המתג, המתאם או את המכשיר עצמו במים או תחת מי ברז זורמים במהלך הניקוי.
2. ודאו שאספקת החשמל שלכם מתאימה למתח שמצוין בתווית הדירוג של המכשיר.
3. אם המעגל החשמלי עמוס במכשירים אחרים, יתכן שהמכשיר שלכם לא יעבוד כראוי.
4. בדקו את כבל החשמל, את המתג ואת המתאם על בסיס קבוע וודאו שאין נזק.
5. מכשיר זה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה של אדם האחראי לביטחונם או קיבלו הנחיות מתאימות לשימוש במכשיר. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים.
6. המכשיר מיועד לשימוש רק באמצעות הכבל החשמלי שסופק איתו.
7. אל תשתמשו במכשיר למטרה אחרת מזו המתוארת במדריך זה.
8. שימוש בכבל מאריך עם המכשיר אינו מומלץ. עם זאת, אם הכרחי להשתמש במאריך, ודאו שהוא מתאים לצריכת החשמל של המכשיר כדי להימנע מהתחממות יתר של הכבל המאריך, המכשיר או נקודת התקע. אין להניח את כבל החשמל במיקום שנגיש לילדים או לבעלי חיים והם עלולים למשוך אותו או למעוד בגללו.
9. הפעילו את המכשיר תמיד על משטח ישר ויציב. אם המכשיר מוטה, מים עלולים לנזול ממנו.


10. הסירו את התקע מן השקע על ידי אחיזה בתקע. אין למשוך את הכבל כדי לנתק את המכשיר מן החשמל. תמיד נתקו את היחידה כאשר היא אינה בשימוש, בטרם הניקוי או הוספת/ הסרת המים.
11. אל תשתמשו באביזרים או חיבורים אחרים מאלה שסופקו עם המכשיר.
12. מכשיר זה מיועד לשימוש במשק בית רגיל בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש בסביבה מסחרית או קמעונאית.
13. אל תסחבו את המכשיר כאשר הוא מלא במים. הטיית המכשיר עלולה לגרום למים לנזול ממנו.
14. אנא קראו ועקבו אחר הוראות התחזוקה השגרתיות כפי שמומלץ לאחר כל שימוש.
15. מכשיר זה עובד היטב באזורים שאינם מלוכלכים. אזורים החשופים לאבק כבד עלולים לצמצם את אורך חיי היחידה.
16. אנחנו ממליצים להשתמש רק במקומות יבשים. אם משתמשים באזורים או בסביבות לחות, יש לדאוג שהחלקים החשמליים של המכשיר לא ייחשפו לרטיבות.
17. אל תניחו את המכשיר באור שמש ישיר לאורך זמן ממושך.
18. אם אתם לא משתמשים במכשיר זה לאורך זמן, רוקנו את מיכל המים, כווננו אותו למהירות המאוורר הגבוהה ביותר למשך כשעתיים. פעולה זו תייבש את מחסנית המסנן ואת פנים היחידה שלכם.
19. מכשיר זה עובד הכי טוב באזורים לא-מלוכלכים. חלקיקי אבק גדולים או לכלוך עלולים לצמצם את אורך החיים של היחידה.
20. נתקו את המכשיר בעת הניקוי, הסרת/החלפת מחסנית המסנן או הזזת המכשיר.
21. לתוצאות הטובות ביותר, מקמו את המכשיר על משטח גבוה כמו שולחן או דלפק.
22. אל תאפשרו לחלקיקים זרים לחדור אל תוך המכשיר.
23. היצרן לא נושא באחריות לנזק שייגרם כתוצאה מאי עמידה בהנחיות המתוארות במדריך זה.
24. בעבור מכשיר זה עוצבה מחסנית מסנן הניתנת להחלפה על ידי המשתמש. אם מחסנית המסנן שלכם נשברה או ניזוקה, אתם יכולים לרכוש לה חלק חילוף.
25. אנא קחו בחשבון שהמכשיר לא יהיה יעיל באותה המידה בסביבות חמות או לחות בצורה קיצונית.
26. אל תמקמו את המכשיר ליד מחמם או כל מכשיר חשמלי אחר.
27. אל תחסמו את החריצים הקדמיים והאחוריים של המכשיר.
28. אל תהפכו את המכשיר ברגע שהוא מלא במים.
29. הסרת אבנית: כדי להסיר אבנית ממיכל המים, הניחו מים וחומץ או מסיר אבנית במיכל המים, המתינו כמה שעות ושטפו במים נקיים. כדי לנקות את הגוף של המוצר, השתמשו במטלית רכה וייבשה כדי לנגב אותו.

30. ניקיון המכשיר: רוקנו את המים הנותרים במיכל ונקו את המיכל לאחר כל שימוש.


## התקנה




1. מקמו את היחידה שלכם על משטח שטוח כמו שולחן או דלפק. המכשיר משתמש בממשק USB. ניתן לעשות שימוש בכל מתאם חשמל USB ( לא כלול ) עם קלט של 5 וולט, 1-2A. כלומר, סוללת חירום, מחשב נייד, מטען טלפון.



2. השתמשו בלשונית מגירת המסנן כדי למשוך את מגירת המסנן והסירו את המסנן.




3. בטרם השימוש, טבלו קלות את המסנן תחת מים זורמים קרים. לטובת קירור אחיד, מקמו את המסנן הרטוב קלות במקפיא עד שהוא קופא. אז החזירו אותו למגירת היחידה.




4. פתחו את מכסה מיכל המים ומלאו עד הקו המקסימלי. סגרו את המכסה ואתם מוכנים לעשות שימוש במכשיר.

חשוב! נגבו באופן מידי כל טפטוף או נזילה על היחידה.




1. לחצו על לחצן סמל כדי להפעיל את היחידה, הגדרת ברירת המחדל היא ממצב מהירות גבוהה (High).  
- לחצו במשך 3 שניות כדי לכוון את מהירות המאוורר.


הערה: היחידה תפעל במשך עד 8 שעות, תלוי במהירות עוצמת קירור



2. השתמשו בלשונית כיוון האוויר כדי לכוון את הכיוון של זרימת האוויר למעלה / למטה לפי ההעדפה שלכם.  
- תלוי בטמפרטורת החדר ובלחות שבו. היחידה עוצבה לעבור בלחות של 50%, זמן הפעלה ישתנה בהתאם לרמות הלחות.



3. בחירת הגדרת תאורת הלילה על ידי לחיצה על לחצן סמל. יש 7 צבעים שתוכלו לבחור מהם. לחימה על הלחצן תפעיל את תאורת ה-UV.



4. כיבוי: לחצו והחזיקו את לחצן סמל עד שהמאוורר ייכבה והאורות לא יפעלו יותר.  
- חשוב: כאשר לא משתמשים במקרר למשך זמן ארוך, רוקנו את מיכל המים והסירו את המסנן. בטרם הסרת המסנן, כווננו את המאוורר למהירות גבוהה למשך כשעתיים כדי להבטיח שהמסנן יבש בטרם אחסון היחידה.



**סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי** הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

**סיריוס אלקטרוניקה** אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022