

חיבחרק

פח אשפה עם חיישן אוטומטי וחיישן בעיטה



אנא קראו את ההוראות לפני השימוש

תצוגה



תהליך ההתקנה

שלב 1: בדיקת כל החלקים

הוציאו את המכסה והמיכל הפנימי, וודאו שמתג ההפעלה מכוון אליכם.



שלב 2: התקנת הסוללות

1. עבור סוללת AA

הסירו את מכסה הסוללה, התקינו 3 סוללות AA בתא בהתאם להוראות '+', '-' , לאחר מכן הניחו את המכסה ואטמו את הפתח.



שלב 3: פתיחת מתג ההפעלה

לחצו על מתג ההפעלה בחלק האחורי של המכסה למצב 'I', מערכת החיישן האוטומטי תתחיל לפעול.



שלב 4: הוראות פונקציית חישה

כאשר האשפה או כל חלק בגופכם נמצאים באזור חישה (כ- 15-25 ס"מ), המכסה ייפתח אוטומטית. לאחר עזיבת אזור החישה, מסך התצוגה יראה ספירה לאחור של 5 שניות, המכסה ייסגר לאחר סיום הספירה לאחור.





שלב 5: הוראות לפונקציית הבעיטה

כאשר אתם בועטים או דופקים בחלק כלשהו של פח האשפה, המכסה ייפתח אוטומטית. לאחר עזיבת אזור החישה, מסך התצוגה יראה ספירה לאחור של 5 שניות, המכסה ייסגר לאחר סיום הספירה לאחור.



פונקציית בעיטה לפתיחה

1. לחצו על הכפתור השמאלי , 'P' יוצג על המסך למשך 3 שניות לציין הפעלת פונקציית בעיטה לפתיחה.

2. לחצו שוב על הכפתור השמאלי , 'P' יבהב 3 פעמים לציין ביטול פונקציית בעיטה לפתיחה.

3. כאשר מכבים את הכפתור האדום או מחליפים את הסוללה, יש להפעיל מחדש את פונקציית הבעיטה.



אמצעי זהירות

1. בעת התקנת סוללות, אנא שימו לב להוראות '+'.
2. הקפידו להשתמש במטלית נקייה לניקוי פח האשפה. נא לא לשטוף את פח האשפה. מים עלולים לגרום נזק לרכיבים חשמליים פנימיים. אל תפעילו אם מים נכנסו לפח האשפה.
3. נא לא לדחוף או להעיף את המכסה כדי למנוע נזק למכסה.
4. כאשר הכוח נגמר, נא החליפו סוללות בזמן כדי למנוע דליפת נוזלים. מצב זה עלול לפגוע ברכיבים החשמליים.
5. הימנעו משימוש בפח אשפה תחת אור שמש או סביבה רטובה.
6. שמרו על אזור החישה נקי כדי להבטיח שהחיישן פועל כרגיל.
7. נא לא לערבב סוללות חומציות וסוללות אלקליין, וגם לא לערבב סוללות נטענות וסוללות חד פעמיות.
8. נא לא לתקן את פח האשפה או להחליף רכיבים בעצמכם. נזקים מסיבות אלו אינם כלולים בטווח האחריות.

כיצד לפתור	בעיה
בדקו אם הסוללות מותקנות כראוי בהתאם להוראות '+' '-' או בדקו האם סוללת הליתיום עם עוצמה נמוכה, ולאחר מכן פתחו את מתג מקור החשמל.	מכסה נפתח לא כרגיל
בדקו האם אזור החישה נקי או לא, אנא השתמשו במטלית נקייה כדי לנגב אותו אם הוא מלוכלך.	
בדקו האם אזור החישה נקי או לא, אנא השתמשו במטלית נקייה כדי לנגב אותו אם הוא מלוכלך.	מכסה נסגר לא כרגיל
בדקו האם המעגל החשמלי לח, אם כן, נא לא לחבר את מקור החשמל. אתם יכולים להשתמש בפח אם הוא יבש.	
בדקו אם יש חסימות כלשהן סביב המכסה. אם כן, נא הסירו אותם.	
סוללה יבשה עלולה לגרום לעוצמה נמוכה, נא החליפו אותה.	המכסה נפתח לאט
סוללת ליתיום עלולה לגרום לעוצמה נמוכה, נא הטעינו אותה בזמן.	
הערה: אם פתרונות אלו לא עובדים, אנא התייעצו עם שירות הלקוחות שלנו בזמן אל תתקנו את פח האשפה בעצמכם.	



סירניס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
 רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
 טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירניס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
 רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022