

pure acoustics®

דגם: HDS-70

מקרן קול בלוטוס נייד 25W עם TWS  
שימוש עד 8 שעות



הוראות הפעלה  
ובטיחות

[www.pure-acoustics.com](http://www.pure-acoustics.com)

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את הרמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים.

התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.

כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

**אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, גלים וכדומה לנקות את הרמקול.**

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

**זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.**

#### מאפיינים:

- **בלוטוס** - מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **מקור קול 2.0** - צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **כניסת LINE IN** - כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפונים וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטית.
- **TWS** - חיבור 2 רמקולים למקור שמע אחד באופן אלחוטי, מה שמעניק לכם חווית סראונד עוצמתית. (עובד רק במצב בלוטוס וחייב להיות רמקול מאותו דגם).
- **כניסת כרטיס זיכרון USB** - מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3, גישה קלה ונוחה לקבצים
- **סוללת ליתיום נטענת** - סוללת ליתיום מובנת מאפשרת שימוש של עד 8 שעות
- **רדיו FM** - רדיו FM מובנה. מופעל על ידי סריקה אוטומטית לקליטת תחנות רדיו.
- **התקנה קלה** - עשה את זה בעצמך! חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד.
- **שלט IR** - שליטה מלאה על כל הפונקציות של הרמקול מרחוק

#### פאנל ראשי:



1. כפתור הפעלה וכיבוי לחיצה ארוכה - POWER
2. בחירת מקור שמע - SOURCE
3. כפתור ווליום להגברת השמע/שיר הבא
4. כפתור ווליום להנמכת השמע/שיר קודם
5. כניסת USB
6. כניסת 3.5 PL מ"מ
7. כניסת חיבור כבל MICRO USB לטעינה

## חיבור בלוטוס

יש ללחוץ על לחצן SOURCE עד הגעה למצב בלוטוס שיופיע על הצג. הרמקול נכנס למצב סריקה אוטומטי.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.

בחר Pure HDS-70 מרשימת התקנים שנרסקו .

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך תוכל/י להשמיע מוזיקה דרך הרמקול.


## טיונר דיגיטאלי FM

לחץ על כפתור מצב (MODE) בשלט או בלוח המקשים של הרמקול עד הגעה למצב FM. כיוון התחנות מבצע בעזרת סריקה אוטומטית. לחיצה ארוכה על מקש " " בשלט תריץ סריקה.



מומלץ לקרב את כבל אנטנת הרדיו כמה שיותר למקום פתוח כדי להגביר את אות הקליטה.

## שלט רחוק



## מצב – TWS

1. הפעל את שני הרמקולים וודא ששניהם נמצאים במצב "בלוטוס" ובמרחק של לא יותר מ 3 מ"מ אחד מן השני.
2. יש ללחוץ לחיצה ארוכה של בין 3-5 שניות על כפתור "SOURCE" – באחד מן הרמקולים כדי לבצע קישור TWS בין שניהם. לאחר מכן ישמע צליל המורה על התחברות מוצלחת למצב TWS.
3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המוזיקה ( סמארטפון , טאבלט... ) ולחבר אותו אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא " Pure HDS-70"

ניתוק TWS- לחץ והחזק את הלחצן השיר הבא "SOURCE" כדי לנתק את סנכרון הרמקולים יחדיו

**\*\*ניתן להשתמש בפונקציית TWS רק כאשר שני רמקולים במצב Bluetooth ומאותו דגם**

## מפרט טכני:

Power Supply	2000mAh Lithium Battery
Charging Source	Micro USV 5V/2A
Working environment(Temperature)	-10~+35C
Relative Humidity	5%~90%
Power output(Max)	25W
Frequency response	+/- 3dB (55Hz~20KHz)
Sound bar dimensions	42*5.8*6CM

## כלול בערכה:

מקרן בלוטוס  
שלט רחוק IR  
הוראות הפעלה בטיחות



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים  
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900  
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. [www.sel.co.il](http://www.sel.co.il)

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי  
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022