



אוזניות 5.0 Bluetooth – OVER EAR
צבעים: שחור / לבן



דגם: HS-380BT

הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Lexus Cables & Multimedia. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:

נא לכבות את האוזניות כאשר אינם בשימוש.

כדי למנוע נזק לאוזניות אנו ממליצים לא להניח אותם באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש.

כדי לנקות את האוזניות, יש לנגב אותם באמצעות מפתית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את האוזניות.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את האוזניות בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק האוזניות בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך לאוזניות ויביא לביטול האחריות.

מאפיינים:

- Bluetooth – תשתחררו מהכבלים ונגנו את המוזיקה שלכם ישירות מהסמארטפון
- דיבורית מובנת למענה לשיחות בלחיצת כפתור
- רדיו FM – האזינו לתחנת הרדיו האהובה עליכם
- Micro SD - האזינו לקבצי ה-MP3 ישירות מכרטיס הזיכרון
- כניסת 3.5 מ"מ – מאפשרת חיבור של האוזניות באופן חוטי
- כפתורי שליטה ובקרה על עוצמת שמע ומעבר בין שירים
- כריות רכות לאטימות מושלמת ושימוש ממושך
- קשת מתכווננת בהתאמה אישית
- אוזניות מתקפלות למצב שטוח – לנשיאה קלה
- שימוש עד 4 שעות רצופות של שמיעת מוזיקה מהנה

תיאור הכפתורים:



1. - כפתור הפעלה/כיבוי: לחיצה ארוכה (כ-3 שניות) תדליק את המכשיר ולחיצה ארוכה תכבה את המכשיר. (בעת הפעלה המכשיר יכנס אוטומטית למצב בלוטוס ויחפש מכשירים להתחבר אליהם).

- מצב בלוטוס או כרטיס Micro SD - לחיצה קצרה במצב שהמכשיר דולק תפעיל או תשהה את המוזיקה. - מצב בלוטוס

(1) לחיצה ארוכה פעמיים תעשה חיוג למספר האחרון שחוייג.

(2) כאשר מתקבלת שיחה, לחיצה קצרה ישמש למענה וסיום השיחה בלחיצה קצרה. לחיצה ארוכה

לדחיית השיחה.

- במצב רדיו FM לחיצה קצרה תתחיל סריקת תחנות רדיו ושמירתם במכשיר. (בעת שימוש ראשוני יש להמתין מספר דקות עד שתבצע סריקה מלאה של תחנות הרדיו השונות ושמירתם באוזניה).

2. (-) מינוס

מצב בלוטוס או כרטיס Micro SD - לחיצה קצרה לחזור לשיר הקודם / לחיצה ארוכה תנמיך את עוצמת השמע

מצב רדיו FM - לחיצה קצרה תחזיר לתחנת רדיו הקודמת / לחיצה ארוכה תנמיך את עוצמת השמע

3. (+) פלוס

מצב בלוטוס או כרטיס Micro SD - לחיצה קצרה לחזור לשיר הבא / לחיצה ארוכה תגביר את עוצמת השמע

מצב רדיו FM - לחיצה קצרה תעבור לתחנת רדיו הבא / לחיצה ארוכה תגביר את עוצמת השמע

4. (M) כפתור להעברת מקורות מוזיקה בלוטוס, רדיו FM ו-MICRO SD

חיבור בלוטוס

1. יש לוודא שהאוזניות דולקות במצב בלוטוס סריקה (נורית מהבבת בצבעים כחול אדום מהר).
2. יש לשמור שמרחק בין האוזניות למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.
3. יש להעביר את המכשיר (סמארטפון, טאבלט, נגן...) הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.
4. בחר **HS-380BT** מרשימת התקנים שנסקרו .
אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.
לאחר שהאוזניות התחברו בהצלחה עם המכשיר שלך נורית חיווי LED תפסיק להבהב ותישאר מוארת.

Technical Specifications:

Bluetooth: V5.0 + EDR

High quality 40mm speakers

Frequency Response: 20Hz-20 kHz

Micro SD card support: 128MB- 32GB

USB charge: DC 5V IN

FM frequency response: 87.5-108 MHz

Rechargeable battery: 380mAh

תכולת האריזה:

- 1 אוזניות בלוטוס 5.0 סטריאופוניות
- 1 חוברת הפעלה



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סיריוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סיריוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022