

Pure Acoustics®

תחנת עגינה iPhone ו-iPod A/V



iDK302

הוראות הפעלה

אנא קראו מדריך זה לפני השימוש במוצר.
שמרו מדריך זה בהישג יד לנוחות תפעול המכשיר.

יבוא ושיווק סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
רחוב היוצרים 6, אור יהודה
טל. 03-7355000
www.sel.co.il

סיריוס
אלקטרוניקה בע"מ

לקוחה יקרה,
חברת סיריוס אלקטרוניקה מודה לך על בחירתך במוצריה ומברכת
אותך על הצטרפותך לקהל לקוחותינו, הנהנים ממוצרי האיכות של
המותגים המובילים בתחום הסטריאו, הקולנוע הביתי והמולטימדיה.

לנוחותכם, באתר החברה תוכלו להתעדכן במוצרים משלימים למוצר,
למלא את תעודת האחריות וכן להירשם כחברים באתר ולקבל עדכונים
שוטפים על הנושאים המעניינים אתכם.

כתובת האתר: www.sel.co.il

כמו כן, הנכם מוזמנים לבקר באולם התצוגה ברחוב היוצרים 6,
בית סיריוס, אור יהודה.

סיריוס
אלקטרוניקה בע"מ

יבוא ושיווק סיריוס אלקטרוניקה בע"מ
היוצרים 6, אור יהודה טלפון: 03-7355000


www.sel.co.il

ברכותינו על רכישתכם של IDK302 של Pure Acoustics®. ה-IDK302 מטעין בבטחה את ה-iPod או ה-iPhone בזמן שאתם צופים או מאזינים למדיה ב-iPod שלכם. הוא גם מציע יציאת S-video לאיכות תמונה משופרת בעת שימוש עם כבל S-Video לבחירתכם. השלט הרחוק שימושי ביותר ומעניק לכם את החופש לשלוט ב-iPod ממרחק. אם יש לכם שאלות או דאגות אנא הרגישו חופשי ליצור קשר עם התמיכה הטכנית של "סיריוס אלקטרוניקה" בטל. 03-7355000.

חלקים כלולים

- (1) בסיס העגינה של IDK302
- (5) מעמדי עגינה המתאימים לדגמי ה-iPod הבאים:
- iPod Classic, iPod Nano, iPod Touch דור רביעי, iPhone 3G/GS, ו-iPod דור חמישי (וידאו)
- (1) כבל RCA A/V
- (1) שלט רחוק בעל סוללת CR2025
- (1) מתאם זרם חילופין AC

יישומים



הערה: Apple משחררת עדכוני תוכנות אשר תוכלו להוריד באופן תכוף. Apple ממליצים על שימוש בגרסה האחרונה של iTunes ובתוכנת iPod או iPhone האחרונה הזמינה דרך iTunes. נא בקרו ב: www.apple.com/phone/softwareupdate עבור התוכנות האחרונות הזמינות.

התחלה מהירה

1. חברו את מתאם זרם החילופין AC לכל שקע קיר זמין ואת מחבר ה-DC אל תוך כניסת החשמל של IDK302.
2. בחרו את מעמד העגינה הנכון לדגם ה-iPod/iPhone המסוים שלכם בעזרת הטבלה המוצגת בתרשים 2, עמוד 2.
3. שימו לב: אל תעגנו iPod מבלי להשתמש במעמד עגינה. עגנו את ה-iPod/iPhone שלכם ובחרו את המדיה שברצונכם לנגן. שימו לב: יתכן שה-iPod/iPhone לא יעוגנו כהלכה במכשיר כאשר הם נתונים בתוך נרתיק הגנה או כיסוי סיליקון.

חשוב!

אל תחזירו מוצר זה לחנות
אם אתם זקוקים לתמיכה או החלפה של חלקים
התקשרו אלינו בטל. 03-7355000

*iPod הנו סמל מסחרי של חברת Apple בע"מ, הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות. "יוצר עבור iPod" משמעו שהאביזר האלקטרוני עוצב במיוחד כדי להתחבר ל-iPod ואושר על ידי המפתח לעמידה בתקני הביצוע של Apple. Apple אינם אחראים לפעילות מכשיר זה או לתאימותו לתקני הבטיחות וההסדרים.


iPhone הנו סמל מסחרי של חברת Apple בע"מ. "עובד עם iPhone" משמעו שהאביזר האלקטרוני עוצב במיוחד כדי להתחבר ל-iPod ואושר על ידי המפתח לעמידה בתקני הביצוע של Apple. Apple אינם אחראים לפעילות מכשיר זה או לתאימותו לתקני הבטיחות וההסדרים.

סיריוס אלקטרוניקה בע"מ.



חיבורי העגינה של IDK302

תרשים 1



מחבר DC

השתמשו במתאם זרם החילופין AC (כלול) על מנת לתפעל את IDK302 שלכם, וכדי להטעין את ה-iPod.

יציאת A/V

השתמשו בכבלי ה-A/V מסוג RCA הכלולים (התקע הצהוב הוא לוידאו). ליציאת קול שמאלית וימנית, השתמשו בכבל הכלול מסוג RCA (לבן ואדום הם לאודיו) בעבור המקלט המסופק דרך AV שלכם או עבור טלויזיה.

יציאת S-Video

לאיכות תמונה משופרת, השתמשו במחבר ה-S-Video (כבל לא כלול).

נורית LED

כאשר חשמל מתאם ה-DC מחובר, נורת ה-LED תהיה בצבע אדום מלא.

שימוש במעמדי העגינה


כל מעמד עגינה משתמש במספרים מזהים אשר מציגים באיזה דגם iPod הוא תומך. כדי להתאים את ה-iPod שלכם למעמד הנכון, אנא השתמשו בתרשים המוצג למטה. הערה: כל מצבי ה-iPod Shuffle אינם נתמכים על ידי IDK302. לאחר שבחרתם את מעמד העגינה שלכם, עגנו את ה-iPod כפי שמוצג למטה.

תרשים 2


שימוש במעמדי העגינה

דגם iPod	17	16	15	10	9
iPod touch דור שני		•			
iPod nano דור רביעי וחמישי (וידאו)	•				
iPod classic 80GB 120GB 160GB (דק)				•	
iPod classic 160GB (עבה)				•	
iPhone 3G/3GS			•		
iPod דור חמישי (וידאו) 30GB				•	
iPod דור חמישי (וידאו) 60GB/80GB				•	

* חשוב: IDK302 אינו כוללי מתאמי עגינה לכל הדגמים. אנא השתמשו במתאם העגינה אשר סופק עם ה-iPod. לתאימות עם דגמים שאינם רשומים למעלה – כולל דגמי קול בלבד – קראו את פרק השימוש. למאפיינים מיוחדים של ה-iPod שלכם – כולל יציאת טלויזיה – אנא היוועצו בחוברת המידע למשתמש של ה-iPod שלכם.



תרשים 2



כל מעמדי העגינה ניתנים להסרה באמצעות החדרת הציפורן שלכם לחריץ השחרור.

צפייה בוידאו

1. חברו את מתאם ה-DC הכלול אל תוך מחבר ה-DC שבגב המכשיר.
2. מקמו את ה-iPod שלכם בתחנת העגינה באמצעות מעמד העגינה הנכון (תרשים 2, עמוד 2).
3. חברו את כבל RCA אודיו וכבל הוידאו הכלולים אל תוך כניסות מחברי הוידאו והאודיו של המקלט או הטלוויזיה שלכם.
נא ודאו שהתאמתם את הצבעים של קצה הכבל לכניסתו התואמת: וידאו (צהוב), AudioL (לבן), AudioR (אדום). (תרשים 1, עמוד 2)
4. השתמשו בשלט הרחוק של ה-IDK302 שלכם כדי להדליק את היחידה. הדליקו את הטלוויזיה ו/או את המקלטים והרמקולים האחרים שלכם; בחרו במקור הקלט הנכון (תרשים 3).
5. לחצו על Play בשלט הרחוק של ה-IDK302 שלכם, או ב-iPod עצמו, כדי להתחיל לצפות בוידאו או במצגת השקופיות בטלוויזיה שלכם.

האזנה למוסיקה

1. חברו את מתאם ה-DC הכלול אל תוך מחבר ה-DC שבגב המכשיר.
2. מקמו את ה-iPod שלכם בתחנת העגינה באמצעות מעמד העגינה הנכון.
3. חברו את כבל RCA אודיו וכבל הוידאו הכלולים אל תוך כניסות מחברי הוידאו והאודיו של המקלט או הטלוויזיה שלכם.
נא ודאו שהתאמתם את הצבעים של קצה כבל לכניסתו התואמת: וידאו (צהוב), AudioL (לבן), AudioR (אדום). (תרשים 1, עמוד 2)
4. השתמשו בשלט הרחוק של ה-IDK302 שלכם כדי להדליק את היחידה. הדליקו את הטלוויזיה ו/או את המקלטים והרמקולים האחרים שלכם; בחרו במקור הקלט הנכון (תרשים 3).
5. לחצו על Play בשלט הרחוק של ה-IDK302 שלכם, או ב-iPod עצמו, והתחילו להנות מהמוסיקה שלכם דרך המקלט או רמקולי הסטריאו שלכם.

שימוש בשלט הרחוק

תוכלו להשתמש בשלט הרחוק כדי לשלוט בפעולות נגינת הקבצים שב-iPod שלכם (תרשים 3).

תרשים 3

POWER: מקש המדליק ומכבה את היחידה.

נגינה/השהיה: מקש המשהה ומחזיר את נגינת ה-iPod.


עוצמת שמע: המקשים מגבירים ומחלישים את עוצמת השמע של היחידה.

רצועת הבאה/קודמת: המקשים עוקבים אחורה וקדימה.

רצועת הבאה/קודמת: המקשים סורקים ניגון קדימה/אחורה כאשר אתם לוחצים עליהם ומחזיקים אותם בעת שה-iPod מנגן.


MENU/ENTER/למעלה/למטה/קדימה/אחורה: המקשים בשימוש לניווט ה-iPod. יש להם את אותו השימוש שיש למקשי בקרת ה-iPod.

REPEAT/SHUFFLE: המקשים מפעילים/מבטלים את מצבי החזרה וה-shuffle של ה-iPod.



החלפת סוללת השלט הרחוק

החליפו את סוללת השלט הרחוק כאשר הוא מפסיק לתפקד (בדרך כלל לאחר שנה או שנתיים), או אם נראה שהטווח שלו פחת. השתמשו רק בסוללת Lithium Cell CR2025 (תרשים 4) הערה: זכרו שהתאורה ומצבי החדר האחרים, בנוסף לגיל הסוללה, יכולים להשפיע על טווח הפעולה של השלט הרחוק האינפרא-אדום.



אחריות מוגבלת

חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ מתחייבת שמוצר זה הנו נקי מפגמים בחומר ובמלאכה לתקופה של שנה 1 ממועד הרכישה. מוצר זה נמכר עם ההבנה שהרוכש קבע באופן עצמאי את התאמת המוצר לצרכיו. אחריות זו מוצעת לרוכש המקורי של המוצר בלבד. האחריות אינה מכסה את המוצר במקרה של פגיעה פיזית, הזנחה או שימוש לקוי, שימוש לרעה, שינוי, תאונה, או כוח עליון. אחריות זו אינה תקפה למוצר אשר לו נזקי מים, נזקים פיסיים מתאונה, או אשר היה בשימוש לקוי, פורק או שונה.

שובר הקניה המקורי המתוארך או הוכחת קנייה יבססו את כשירות האחריות. אם המוצר יתגלה כפגום במהלך תקופת האחריות, החזירו את המוצר עם הוכחת הקנייה לסיריוס אלקטרוניקה בע"מ. סיריוס אלקטרוניקה, לפי בחירתם, יחליפו או יתקנו את המוצר ללא עלות ויחזירו את המוצר עם עלויות המשלוח.

בשום מקרה לא תהיה חברת סיריוס אלקטרוניקה בע"מ אחראית לטענות שהינן מעבר לערך ההחלפה של המוצר הפגום, או בכל דרך שהיא אחראית לנזקים עוקבים או מקריים. שום אחריות נרמזת או אחרת, בין אם להתאמה או לכל שימוש מסוים כלשהו או אחר, פרט לכפי שמוגדר לעיל (אשר מובע באופן ברור במקום כל אחרות), לא תחול על מוצרים הנמכרים על ידי סיריוס אלקטרוניקה. סיריוס אלקטרוניקה אינה יכולה להתפס כאחראית לאי-התאמה/חוסר עקביות אשר עלולה להתרחש עקב שינויים או בחירות בייצור התעשייתי.