



MARVO

M115

עכבר גיימינג אופטי

הוראות הפעלה
מדריך התקנה מהיר

1. מפרט טכני

- חיישן: אופטי
- DPI: 800-1200-2400-4000 (ברירת מחדל)
- כפתורים: 6 (ניתנים לתכנות)
- דירוג מתג: 3 מיליון קליקים
- תאורה אחורית: RGB 7
- ממשק: USB 2.0
- אורך הכבל: 1.5 מ'

דרישות מערכת

מערכת מחשב או תואמת ליציאת USB אחת זמינה, מערכת הפעלה Windows 7 ומעלה.

2. פרטי מוצר

- עכבר גיימינג אופטי
- מתג DPI עוזר לשנות את הרגישות/מהירות של העכבר לפי בחירתו של המשתמש עם 4 אפשרויות שונות להתאמה אישית.
- עיצוב ארגונומי עם תמיכה אופטימלית בכף היד ושליטה מצוינת בכל סגנונות האחיזה
- תאורת RGB באפקט של שבעה צבעים הנותנים אפקט נשימה
- דרייבר מיוחד להתאמה אישית ותכנות מתקדמים

3. הערות בטיחות

- שמרו על הציוד יבש. יש להרחיק מלחות או כל סוג נוזלים אחר.
- אין להשתמש במוצר בידיים רטובות.
- אין להשתמש או לאחסן את הציוד באזורים מאובקים או מלוכלכים.
- אין לאחסן את המכשיר בתנאי טמפרטורה גבוהה/נמוכה מדי (המוצר עלול להנזק).
- אין להפיל/ לדפוק או לנער את מוצר, מכיוון שעלול להנזק.

4. התקנה

1. חבר את העכבר ליציאת USB זמינה במחשב שלך. בעת התחברות בפעם הראשונה, המתן 15 שניות עד להתקנת מנהל ההתקן.
2. בדוק אם המחשב יכול לזהות את העכבר;
3. לחץ על מקש DPI כדי לכוון את הרגישות/מהירות – השונים. ישנם 6 מצבים שונים.
4. בצד השמאלי של העכבר (הקדמי) יש אפשרות ע"י לחיצת המקש ללכת קדימה ואחורה(אחורה) בעת גלישה בדף אינטרנט
5. יש לפעול על פי ההוראות הפעלה למשתמש;
6. נא לא להשתמש במוצר בסביבה קיצונית.

לתצורה מתקדמת של עכבר, הורד והתקן את דרייבר ההתקן המיוחד בכתובת www.marvo-tech.hk

- הורד את מנהל ההתקן ולחץ פעמיים על קובץ ההפעלה
- עקיבו אחר ההוראות שעל המסך והתקן את היישום
- לאחר התקנת היישום בהצלחה, יופיע סמל בשורת המשימות

- לחץ לחיצה כפולה על סמל זה להפעלת היישום.
- תראה את סמל היישום לאחר ההתקנה, ולחץ לחיצה כפולה על הסמל לממשק ההגדרה הראשי.

5. שימוש

*ראה אירים בחוברת הוראות הפעלה באנגלית הסברים בעברית ראה מטה

לחץ על הלחצנים שמתחת לנגלד הנגילה כדי לשנות את הרגישות בהתאם לשלבי DPI שהוגדרו מראש.

הערה: מתג ה-DPI לשימושכם על מנת לתת נוחות וחווית גיימינג ייחודית, מומלץ להשתמש בעכבר עם פד על מנת לקבל את מירב השימוש בעכבר

שימוש בדרייבר - העכבר

הגדרת הלחצנים:
בחר בכרטיסייה "BASIC" והגדר את הפונקציה המוגדרת על ידי המשתמש של כל מקש בתמנה מטה.

1 | לחיצה שמאלית | 2 | לחיצה ימנית | 3 | לחצן אמצעי | 4 | לחצן קדימה | 5 | לחצן אחורה | 6 | עבור מתג DPI נשמר כברירת מחדל.

לחיצה אחת על המקש שברצונך להגדיר ואז בחר בפונקציות חדשות. ואז יש ללחוץ על "APPLY" לשמירת ההגדרות.

הגדרות מתקדמות:

6. פתרון תקלות

במקרה של פעולה לא נכונה בצע את השלבים הבאים:
- בדוק את תקינות החיבורים
- בדוק את החיבור למחשב כהלכה
- בדוק את נכונות הגדרות המחשב שלך
- נתק את חיבור ה-USB וחבר אותו מחדש, אם עדיין לא צלח יש לאתחל את המחשב.
אם הבעיה נמשכת, אנא פנה למוכר המקומי שלך.

7. מידע כללי

- תיקונים או פירוק בלתי מורשים של המוצר יבטלו את האחריות ועלולים לגרום לנזק שלו.
- מוצר זה בטוח ועומד בדרישות האיחוד האירופי.
- מוצר זה מיוצר בהתאם לתקן RoHS האירופי. תקן זה הוצג כדי להפחית את כמות הפסולת החשמלית והאלקטרונית הנפלטת לאטמוספירה.
- שימוש בסמל WEEE (הסל החוצה) מצוין כי מוצר זה אינו פסולת ביתית. כשמחזרים פסולת כראוי, אתה שומר על הסביבה ועל בריאות האנשים. איסוף פסולת ביתית מופרז, מסייע למחזור חומרים ורכיבים המשמשים לייצור מכשיר זה. לקבלת מידע מפורט אודות מיוזור, אנא פנה לקמעונאי שלך או לרשות מקומית.
- 1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה
- 2. תעודת האחריות תקפה רק בהצגת חשבונית הקנייה
- 3. אבחנו מתחייבים למשך תקופת האחריות לתקן או להחליף כל חלק בר תיקון/החלפה, לפי שיקול דעתנו, ובהקדם האפשרי מיום שבו נדרש לעשות זאת ע"י מחזיק בתעודת אחריות זו.
- 4. על הלקוח להוביל את המכשיר בר התיקון/לשלוח אותו למעבדתינו. המשלוח הנו על חשבון הלקוח ובאחריותו זו.
- 5. אחריות מוגבלת למכשיר שפרטים מצויינים בתעוזה זו.
- 6. האחריות לא תחול במקרים הבאים:
א. קלקול הנגרם בדרך או ע"י כוח עליון, לרבות כתוצאה משימוש הנוגד את הוראות היצרן/היבואן
ב. המכשיר תוקן/טופל בידי מי שלא הוסמך על סירוס אלקטרוניקה בע"מ
ג. הלקוח השתמש בצורה לא סבירה במערכת הרמקולים, דהיינו שימוש בווליום גבוה או במבצר עם רמת עיוות גבוהה.
ד. אם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות/שימוש ברשות הרבים

סוג המכשיר

דגם: _____
תיאור מוצר: _____
שם החנות ממנה נרכש המוצר וכתובתה: _____

יש למלא את הטופס באינטרנט
www.sel.co.il

ניתן לשלוח תעודה זו באמצעות הדואר / פקס.
היבואן: סירוס אלקטרוניקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם 7319900
טל: 03-7355000 | פקס: 03-7355023



קולנוע ביתי | רמקולים | בית חכם | גיימינג

לכבוד
סירוס אלקטרוניקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין
שוהם 7319900

נא לשלוח בתעטפה
או לעזרין באזור

בחר בכרטיסייה "ADVANCED"
ולאחר מכן בחר הגדרת מקש איש שונה/ מהירות תנועה / לחיצה כפולה שנייה / מהירות נגללת הנגילה / הגדרת DPI / פונקציות קצב כמו שמוצג בתמונה.

הגדרת DPI - כוונן הרגישות/מהירות

ברירת המחדל של הDPI (מהקטן לנגדול) 800-1600-2400-4000
ניתן להגדיר את ה-DPI – (מהקטן לנגדול) מ-800-4000.
ואז יש ללחוץ על "APPLY" לשמירת ההגדרות.

הגדרת תאורת לד

בחר בלשונית "LED" והגדר את בהירות הLED / מצב LED / מהירות הנשימה כמתואר בתמונה מטה.

הגדרת מאקר

ניהול מאקר יכול להקליט כל מקשי המקלדת, זמן תגובת המקשים ומספר מחזורי המקשים.
לחץ על "NEW MACRO" כדי ליצור קובץ חדש, כגון A,B,C.
בחר אם להגביר את העיכוב ואת זמני המחזורים השונים.
לחץ על "RECORD" (הקלט) והתחל להקליט כל מקשי מקלדת. המקשים שהקלטתם יוצגו בתיבת העריכה של המאקר.
לאחר ההקלטה לחץ על "STOP" (עצור).
לאחר סיום ההקלטה, פשוט צא מממשק הקלטת המאקר, אין צורך ללחוץ על מקשי האישור.
בצע מאקר, כגון מקש לחצן העכבר "4" שהוגדר ל"פונקציות מאקר", לאחר סיום ההקלטה, לחץ על מקש" 4 "העכבר להפעלת התוכן שהוקלט.

תעודת אחריות:

שם מלא: _____
כתובת: _____
דואר אלקטרוני: _____
תאריך רכישה: _____
שם החנות בה נרכש המכשיר וכתובתה: _____

ת.ד: _____
טלפון: _____