

pure acoustics®

דגם: SBW-320
מקרן קול בלוטוס
עם סאב וופר אלחוטי



הוראות הפעלה
ובטיחות

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:


נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.

כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזורים של חום גבוהה או באזורים עם חשיפה ישירה לקרן שמש. אין להתקין את הרמקול סמוך למקום שבו עלול לבוא במגע עם גשם, לחות או נוזלים אחרים. התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתחי אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר. כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין להשתמש בחומרי ניקוי נוזלים, ג'לים וכדומה לנקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.

מאפיינים:

- **בלוטוס -** מאפשר הזנת מוסיקה באופן אלחוטי מכל מכשיר התומך Bluetooth
- **מקור קול 2.1 -** צליל ברמת קולנוע ביתי שימלא את החדר עם בס עשיר ואפקטים שיעצימו את חווית השמע
- **סאב וופר אלחוטי -** סאב אלחוטי בעיצוב ארגונומי יספק בס עמוק ורחב. אפקטים קוליים לשדרוג חווית השמע בעת צפייה בסרט או משחק בקונסולה
- **כניסת LINE IN -** כניסה 3.5mm PL מאפשר חיבור ישיר לסמארטפונים וכל מכשירי הנגינה עם יציאת אודיו חוטית.
- **כניסת אופטי -** חיבור אופטי ישיר לאפקטים קוליים משופרים והפקת שמע מלהיבים
- **כניסת כרטיס זיכרון USB -** מאפשר ניגון מוזיקה ישירות מכרטיס הזיכרון של קבצי MP3, גישה קלה ונוחה לקבצים
- **התקנה קלה -** עשה את זה בעצמך! חיבור ישיר ופשוט יאפשר שימוש תוך מספר דקות בלבד.



פאנל ראשי:

1. כניסת LINE
2. כניסת USB
3. כפתור הדלקה
4. MODE – בחירת מקור שמע
5. כפתור ווליום להגברת השמע/שיר הבא
6. כפתור ווליום להנמכת השמע/שיר קודם

פאנל אחורי מקרן:

1. כניסת DC
2. כניסה אופטית
3. יצאה לסאב חוטי (המוצר מגיע עם סאב וופר אלחוטי במידה וחיברתם סאב חוטי חיצוני, המכשיר ינטרל אוטומטית את יחידת הסאב האלחוטי. אין אפשרות לשימוש בשתי האופציות בו זמני)

פאנל קדמי:



חיבורים

כניסת LINE

המאפשר חיבור ישיר בין הרמקול למקור השמע כגון: סמארטפונים, טאבלטים, באמצעות כבל 3.5 מ"מ

סאב וופר

הפעל את הסאב, הסאב מצויד במשדר אלחוטי, הגדרת ברירת המחדל מוגדרת להתחבר באופן אוטומטי לרמקול, במקרא של נתק בין הסאב למקור הקול יש לאפס את החיבור על ידי כיבוי והפעלה של הסאב.

חיבור בלוטוס

יש ללחוץ על לחצן MODE עד הגעה למצב בלוטוס שיופיע על הצג. הרמקול נכנס למצב סריקה אוטומטי.

יש לשמור שמרחק בין הרמקול למכשיר בלוטוס שלכם אינו יותר ממטר.

יש להעביר את המכשיר הבלוטוס שלכם בהגדרת למצב סריקה.

בחר **Pure SBW-320** מרשימת התקנים שנסרקו .

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחר כן / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור.

לאחר שהרמקול התחבר בהצלחה עם המכשיר שלך תוכל/י להשמיע מוזיקה דרך הרמקול.


חיבור אופטי

השתמש בכבל האופטי האופציונלי לחבר את הטלוויזיה או המגבר לרמקול לאפקטים קוליים משופרים והפקת שמע מלהיבים

תצוגת לד

כיבוי/הפעלה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן EQ LED - ויכבה את תאורת הסאונד בר להדלקה מחדש יש ללחוץ שוב על כפתור ה-EQ LED

שלט רחוק



מפרט טכני:

Power Supply	DC 12V / 1A
Bluetooth	V5.0+EDR
Power output(Max)	320W
Frequency response	+/- 3dB (90Hz~20KHz)
Surround Bar 4X2"	75x5.8x6 cm
Subwoofer 5.00"	25x25x30cm

כלול בערכה:

מקרן בלוטוס
סאב אלחוטי
2 שנאים
כבל PL - 3.5 מ"מ
שלט רחוק IR
הוראות הפעלה בטיחות

