


pure acoustics®

רמקול בלוטות' נייד וצף על מים IPX7

לשימוש מתחת למים בעומק של עד 1 מטר ועד 30 דקות

דגם: SPLASH X



הוראות בטיחות
והפעלה

תודה שבחרת ב-Pure Acoustics. אנו מקווים שתיהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו ממליצים לך לקרוא את מסמך הוראות הפעלה ובטיחות הזה לפני שימוש ראשוני במטרה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמך במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבעלים הבאים.

מדריך זהירות ובטיחות:
נא לכבות את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפרקי זמן ממושך אנו ממליצים לנתק את היחידה ממקור הכוח.
כדי לנקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

במקרה חריג של תקלה אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחון ותיקון ראוי.

זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לניזק לך ולרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

סירוס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רח' אגוז 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סירוס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רח' היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

מבט עליון

חיבור מטען USB



מיקרופון לשיחות קוליות

כפתור מצב בלוטות' מואר

לחיצה אחכה יכניס את הרמקול למצב סריקה.
נורית חיווי מהבהב לאט: מצב בלוטות'
נורית חיווי מהבהב מהר: מצב סריקה
נורית חיווי מואר: מחובר בהצלחה

כפתור הפעלה וכיבוי מואר

לחיצה אחכה תפעיל/תכבה את הרמקול.
נורית חיווי אדום: רמקול נטען
נורית חיווי כבויה: סוללה מלאה

כפתור הנמכת שמע / שיר קודם

לחיצה קצרה מעביר לשיר קודם.
לחיצה אחכה ינמיך את עוצמת השמע

כפתור עוצמת שמע/שיר הבא

לחיצה קצרה מעביר לשיר הבא.
לחיצה אחכה יגביה את
עוצמת השמע.

נגן/השהה/שיחה קולית

לחץ לנגן או להשהות שיר. לחץ
לענות/לנתק שיחה קולית

מאפייניי המוצר:

IPX-7 - רמקול מוגן מים 360 מעלות. לשימוש מתחת למים בעומק של עד 1 מטר ועד 30 דקות. בלוטות – הזרמת מוזיקה באופן אלחוטי לרמקול, מתאים לשימוש עם iPhone ו-Android ועוד מיקרופון מובנה - לשיחות קוליות יכול לשמש גם כדיבורית לרכב סוללה נטענת - עם קיבולת של 1000mAh לשימוש ברמקול לאורך שעות שימושי בכל סביבה – הרמקול נייד ומתאים לשימוש בכל מקום הן בסביבה רטובה כגון: בריכה, ים או סביבה יבשה כגון: חדרים, פארקים ועוד...

חיבורים:

בלוטות'

- סריקה וחיבור אלחוטי לסמארטפון טאבלט או כל מכשיר בלוטות'
1. הפעל את הרמקול (לחיצה ארוכה על כפתור הפעלה/כיבוי)
 2. נורית חיווי בלוטות תהבהב לאט
 3. לחץ/י לחיצה ארוכה על כפתור הבלוטות. נורית חיווי תהבהב מהר
 4. יש לסרוק מכשירים באזור באמצעות הסמארטפון או מכשיר הבלוטות
 5. בחר/י ב-SPLASH X מרשימת מכשירים שנמצאו באזור. אם מתבקש להזין סיסמה הקש/י "0000"
 6. כשהחיבור מתבצע בהצלחה נורית החיווי תישאר מוארת
 7. לחץ/י על מקשי הרמקול כדי לנגן שיר ו/או לכוון את עוצמת השמע
 8. כעת מוזיקה מתנגנת דרך הרמקול, האזנה נעימה!

לאחר חיבור ראשון הרמקול יישאר מחובר למכשיר הבלוטות' שלכם עד שאתם מנתקים אותו באופן ידני ו/או מתבצע שיחזור של הרמקול למצב ראשוני (RESET).
אם יש נתק או שהתחברות נכשלת יש לחזור על השלבים 1-8

שיחות קוליות

שימוש ברמקול לשיחות קוליות

1. לאחר התחברות לרמקול באמצעות בלוטות' בעת קבלת שיחה קולית הרמקול ישמיע צליל
2. יש ללחוץ על כפתור ה-נגן/השהה/שיחה קולית כדי לענות לשיחה או לענות לשיחה דרך המכשיר המחובר.
3. השיחה הקולית תישמע דרך הרמקול
4. בסיום השיחה הקולית יש ללחוץ שוב על כפתור ה-ה-נגן/השהה/שיחה קולית כדי לנתק

מפרט טכני:

Model: SPLASH X

Bluetooth specification: Bluetooth V2.1 + EDR

Transmission distance: $\leq 20\text{M}/65\text{FT}$

USB charging voltage: DC 5V

Waterproof rating: IPX7 (submergible to 1 meters)

Built-in battery: 3.7V 1000mAH Rechargeable Lithium

Output power: 10W (2*5W)

Frequency response: 275Hz - 20 KHz

Sensitivity: 88dB \pm 2dB

כלול באריזה:

- 1 – רמקול X SPLASH :
- 1 – כבל מיקרו USB :
- 2 – הוראות הפעלה
- 1 – ובטיחות: