

pure acoustics®

**דגם: V-8100
בידורית קריוקי ניידת 8" עם מיקרופון חוטי**



**הוראות הפעלה
ובטיחות**

תודה שבחרת ב- Pure Acoustics . אנו מוקווים שתהנו מכל שימוש במוצר זה. אנו מלאיצים לך לקרו את מסמך הוראות הפעלה ובתיוחות זהה לפניה שימוש ראשון במטריה לנצל את כל התכונות ופונקציות המותקנות. יש לאחסן את המסמן במקום בטוח לעיון עתידי ולהעביר אותו לבאים.

מדריך זהירות ובתיוחות:

נא לזכור את רמקול כאשר אינו בשימוש. אם היחידה לא תהיה בשימוש לפחות ז閏ן ממושך אנו מלאיצים לנתק את היחידה ממקור הכוח .
כדי למנוע נזק לרמקול לא להתקין באזוריים של חום גבוה או באזוריים עם חשיפה ישירה לקרן שימוש.
אין להתקין את הרמקול סמוך למוקם שבו עלול לבוא ב מגע עם גשם, לחות או נזלים אחרים.
התקן את היחידה על משטח שטוח עם אוורור טוב. חסימת פתח אוורור אלה עלולים לגרום נזק לרמקולים כתוצאה מהתחממות יתר.
כדי לנוקות את היחידה, יש לנגב אותו באמצעות מפית או סמרטוט יבש.

אזהרה: אין לשמש בחומרי ניקוי נזלים, ג'לים וכדומה לנוקות את הרמקול.
במקרה חריג של תקלת אין לפתוח את הרמקול בעצמך! יש ליצור קשר אם בעל מקצוע מוסמך לאבחן ותיקון ראוי.
זהירות: פירוק היחידה בעצמך הוא מסוכן ועלולה לגרום לנזק לך לרמקול ויביא לביטול האחריות.




קולנוע ביתי | מולטימדיה | גадג'טים

סירים אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355023 פקס. 03-7355000 אתר. www.sel.co.il

סירים אלקטרוניקה אולם תצוגה ארצי
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022

פאנל ראשי:



9. לחיצה קצרה להשמעת השיר הקודם.
10. נגן/השנה ניגון שיר + סריקת תחנות FM
11. (1) לחיצה קצרה להשמעת השיר הבא.
(2) לחיצה ארוכה מכבה/mdlיקה את תאורת הופר
12. כניסה מיקרופון חוטי 6.3 מ"מ
13. חיבור טעינה מיקרו 5V/1A USB
14. תצוגה דיגיטלית FM
15. יציאת אנטנת FM

1. בורר וליום וכיבוי והפעלה של הבידורית
2. בורר וליום למיקרופון
3. בורר עצמת אקו למיקרופון
4. כניסה USB
5. כניסה MICRO SD PL מ"מ
6. כניסה 3.5 PL מ"מ
7. (1) MODE העברת בין הfonקציות השונות (BT/USB/SD and FM)
(2) לחיצה ארוכה להפעלת מצב TWS
8. מושך הקלטה – ניתן להקליט את הקריוק על גבי כרטיס USB או SD

כניסה AUX

אפשרות חיבור אונליין בין הרמקול למקור השמע כגון: סمارטפון, טאבלטים, נגני MP3 ועוד...

חיבור בלוטו

ולאחר מכן ישמע צליל.

יש לשמור מרחק בין הרמקול למכשיר הבלוטות שלכם אינו יותר ממטר. יש להעביר את המכשיר הבלוטות שלכם בהגדרת למצב סריקה.

אם יתבקש להזין קוד יש להקיש "0000" ובחירה / אישור כדי להשלים את תהליך הקישור. בחר "V-8100" מרשימת התקנים שנסרקה.

רדיו FM עם סריקה אוטומטית

הדלק את הבדורית באמצעות מtag הפעלה/כיבוי.

יש ללחוץ על לחצן MODE בפאנל עד הגעה למסך FM כדי להאזין לרדיו

לחץ על כפתורים +/- או/+/**השהה** כדי לסרוק את תחנות הרדיו באזור בתדרים 87.5-108.0 Mhz
על מנת לבצע סריקה אוטומטית של התחנות יש לחוץ לחיצה ארוכה בין 5-3 שניות על לחצן SCAN (נגן/השהה)

על מנת שהbidoret תסrox את התהנות ותשמר אותם בזיכרון.

TWS - מצב

1. הפעל את שני הבידוריות וודא שניהם נמצאים במצב "בלוטו" ובמרחב של לא יותר מ 3 ס"מ אחד מן השני.
 2. יש להוציא לחיצה ארוכה של בין 5-3 שניות על כפתור "MODE" – באחד מן כדי לבצע קישור SWS בין שניהם.
 3. בסיום הקישור הרמקול הראשי יקרא רמקול "אב" והרמקול השני יקרא רמקול "בן".
 4. יש להפעיל את סריקת הבלוטוס במקור המזיקה (סمارטפון , טאבלט...) ולחבר אותו אל חוטית אל הרמקול "אב" , בסריקה יקרא "V-8100-TWS" - יש לכבות את אחד הבידוריות על מנת לנתק את סyncron הבודוריות יחדיו.

***בינתו להשתמש בפונקציית TWS רג כארש שני היבידוריות במכשיר Bluetooth. ומאותו דגם

כונס USB או כרטיס זיכרון SD

ניתן להשמיע מוזיקה מדיסק או קי או כרטיס זיכרון Micro SD (מוגבל עד 32 גיגה)

- א. הכנס את הדיסק אוון קי לכונסת ה- USB והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקורה והרמקול לא מתחילה לנגן אוטומטי יש להזוז על כפטור ה- MODE לכנס למצב USB AI

ב. הכנס את כרטיס הזיכרון MICRO SD והרמקול ישמש את המוזיקה המאוישת. במקורה והרמקול לא מתחילה לנגן אוטומטי יש להזוז על כפטור ה- MODE לכנס למצב SD

הקלטה דיגיטלית – RECORDING

הקלטה דיגיטלית - הקלטה של הדיבור ישירות על כרטיס זיכרון USB או SD (לא כולל) בלבד.

שימוש להרצאות וכנסים בלבד (לא מקהל שמע ודבר ייחד)

יש להזע על מקש הקלטה – במשר-5-3 שניות על מנת שמאכזב ההקלטה יתחל להקליט ועוד לחיצה קצרה על מנת לעצור את ההקלטה. מאכזב הקלטה פועל רק במצבי מוזיקה AUX/BT

סעיף כיבוי / הדלקה תאורת וופר
תאורת הוופר יפעלו אוטומטית עם הדלקת הרמקול. לכיבוי תאורת הוופר יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפטור ה- |> / CH+ .
על מנת להפעיל את תאורת הוופר שוב, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפטור ה- |> / CH+ .

מפורט טכני:

הספק : 1000W P.M.P
תדר שמע : 60Hz-18 KHz +/- 3dB
رجישות: 70dB
סוללה נטענת: 1800mAh

שאלות נפוצות:

למה הרמקול שלי לא נדלק ?

ברר שהשנייה החיצוני מחובר בגב המכשיר
ברר שהשנייה החיצוני מחובר למקור כוח
ברר שהmpsוק הראשי במצב ON

למה המיקרופון שלי לא עובד ?

יש לוודא שהמיקרופון במצב ON
יש לוודא שmpsוק בגב הרמקול במצב ON ונורית השידור מוארת
יש לוודא שבורר הווילום מסובב במצב מוגבר

מה המקום האידיאלי להנחת את הרמקול שלי?

יש להניח את הרמקול על משטח חלק ובטוח או על סטנד מתאים (לא כולל)
יש לדאוג שהרמקול הונח במקומות מואורר.

האם יש פעולה מסוימת להאריך את חיי הרמקול ?

כן! במצב שהרמקול אינו הולך להיות בשימוש במשך זמן ממושך, יש לנתק אותו ממקור הכוח. ולהטען אותו
פעם בשבוע לפחות (4 שעות טעינה)
יש להוציא את הסוללות מהמיקרופונים בסיום כל שימוש. פעולה זו תמנה דליתת ACID מהסוללות.

האם אפשר לנוקות את הרמקול מדי פעם?

כן, יש אפשרות לנוקות את הרמקול באמצעות ניגוב עם סמרטוט או ניר מגבת ייש בלבד!

اذירות ואחריות

- אין לכוסות את פתיחי האוורור!
- אין להניח מכשירים אחרים על הרמקול כגון: מסכים, מחשבים, מגברים וכו...!
- אין להניח את הרמקול באזורי רטוב או אזור שבו יש אפשרות שהרמקול יתרטב!
- אין להניח את הרמקול באזורי של חום גבוה או מוקם עם חשיפה ישירה לשמש!
- אין להשתמש בשום סוג של נזול לנוקות את הרמקול כגון: מים, חומר ניקוי, מי סבון וכו... שימוש באחד מלאה עלול לגרום נזק בלתי הפיך למכשיר

אחריות ונהלים:

لتשומת לבכם האחריות על המיקרופונים ו-/או הסוללה הנטענת היא לתקלות טבעיות בלבד!

נקים : האחריות אינה כוללת נזקים שנגרמו כתוצאה מנפילות, שברים (חיצוניים או פנימיים) או מגע עם נזלים

ניתוק כסוללה המיקרופון, דליפת ACID מה솔לה שהושארו בתוך גוף המיקרופון וגרמו לקורוזיה.

***לפני אישור החלפה או תיקון של המיקרופון ו-או הרמקול תחת אחריות, המוצר יעבור בדיקה פנימית כדי לוודא שהתקלה אינה נגרמה כתוצאה מתקלות שמצוינו לעלה.

טעינה יתר ! אין להטען את המכשיר יותר מ 4 שעות ברצף ! תקלות הנגרמות עקבטעינה יתר אין כלות באחריות!



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גадגטים

סילווס אלקטרוניקה מרכז לוגיסטי הנהלה ומרכז עודפים
רחוב אגד 4, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900
טל. 03-7355000 פקס. 03-7355023 אתר. www.sel.co.il

סילווס אלקטרוניקה אולם תצוגה ארכי
רחוב היוצרים 6, אור יהודה, טל. 03-7355027 פקס. 03-7355022



קולנוע ביתי | מולטימדיה | גאדג'טים

עצור!



נתקלת בבעיה ?

לא הצליחת להפיעיל את המוצר

לפני שאתה מחדיר מוצר זה לחנות שמננה רכשת אותו

אני צור איתנו קשר

נשמח לעזרה, לתמוך ולפתור את הבעיה.

לקבלת תמיינה ושירות:

03 735-5001

נקודות שירות:

מעבודה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ"ן מודיעין, שוהם, 03-6244793

אולם תצוגה ארכ'י: רח' היוצרים 6, אור יהודה, 03-7355027

יש למלא את טופס תעודת האחריות באתר האינטרנט www.sel.co.il



תעודת אחריות

חברת סיריום אלקטронיקה מודה לך על בחירתך ב מוצריה וمبرכת אותך על הבחירה ב מוצרוףך לכהל לקוחותינו הנהנים ממוצריך איכות של המוצרים המוכלים בתחום הסטריאו, קולנוע ביתי ומולטימדיה.

מכשיך זה הנה תוצר של תכנון מקצועי, ידע טכנולוגי רב וחומרים איכותיים אשר נועד להבטיח את פעילותה התקינה לאורך זמן.

אני מאשרים כי מוצר זה עומד בכלדרות התקן והדרשות על פי חוק ואני אחראים על פועלתו התקינה.

נקודות שירות:

אולם תצוגה: רח' היוצרים 6, בית סיריום, אוור יהודה, טל': 03-7355027
מעבדה: רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900, טל': 03-7355000 שולחה 3
* שעות מסירת תיקונים: בין השעות 10:00-16:00 בלבד ובתיאום מראש.

תנאי תעודת האחריות:

1. תעודת האחריות היא לתקופה של 12 חודשים מתאריך הרכישה.
2. תעודת האחריות תקפה רק עם הצגת חשבונית הקנייה.
3. אנחנו מתחייבים למשרף תקופת האחריות לתיקן או/או להחליף כל חלק הדורש תיקון או החלפה, לפי שיקול דעתנו. נפעל בהקדם האפשרי מיום שבוי נדרש לעשות זאת ע"י מחזק בתעודה אחריות זאת.
4. על הלוקה להוביל את המכשיך טעון התיקון או לשולח אותו למעבדתנו. המשלוח הנה על חשבונו הלוקה ובאחריותו.
5. אחריות מוגבלת למכשיך שפרטיו מצוינים בתעודה זו.
6. האחריות לא תחול במקרה הבא:

 - א. קלקל הנגרם בזדון או ע"י כוח עליון, לרבות כתזאה שימוש הנוגד את הוראות היצן/ היבואן.
 - ב. המכשיך תוקן או טופל בידי מי שלא הוסמך על סיריום אלקטронיקה בע"מ.
 - ג. הלוקה השתמש בצוורה לא סכירה במערכות הרמקולים, דהינו שימוש בוילויים גבוה או במגבר עם רמת עיון גבוהה.
 - ד. אם נעשה שימוש למטרות מסחריות, השכרות או שימוש ברשות הרבים.

לממלאים טופס אחריות באתר אינטרנט תינן **הטבה של 3 חודשים** נספחים חינם או www.sel.co.il

ניתן לשולח תעודה זו גם באמצעות הדואר או הפקס.
לכתובת סיריום אלקטронיקה, רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין, שוהם 7319900
טל': 03-7355023, פקס: 03-7355000

נא לשלוח במעטפה
או לעדכן באתר
www.sel.co.il

לכבוד

סיריום אלקטронיקה בע"מ
רח' אגוז 4, פארק תעשייה חמ'ן מודיעין
שוהם 7319900

סוג המכשיך:

דגם: _____ תיאור המוצר: _____

שם החנות בה נרכש המכשיך וכתובתה: _____

תעודת אחריות

שם מלא: _____ דואר אלקטרוני: _____
כתובת: _____ טלפון: _____
תאריך קניה: _____

שם החנות בה נרכש המכשיך וכתובתה: _____
מס' חשבונית: _____



D. DEFINITIVE
TECHNOLOGY

ELAC

stanton

CERWIN-VEGA!



Marshall

pure acoustics®

hama.

vogel's

LEXUS
CAR & MULTIMEDIA